自動ホームベーカリー (家庭用)

HBH-100 (1斤専用)

取扱説明書 & レシピBOOK



この取扱説明書をいください。 お読みになった後 見られる所に大切 また、取扱説明	こありがとうございまた。 必ずお読みのうえ正 後はお使いになる方がい 切に保管してください。 書は商品の一部ですの きは必ずいっしょに引	いつでも で、商品	
		Company (som) (som	

もくじ

●お使いになる前に
パンづくりのステップ
●焼き上げまで
焼き上げまでの使用方法13 タイマーの使用方法18
●山形パンメニュー
食パン・早焼きパンメニュー20 米粉パン23 やわらかパンメニュー24 フランスパンメニュー24 ヘルシーパンメニュー25 スイートパンメニュー …26 ケーキメニュー …27 天然酵母食パンメニュー …30
●生地づくりの体界大法
生地づくりの使用方法32 手づくりメニュー33 ドライイーストを使うパン33 天然酵母を使うパン49 生地づくりと保存について56
●ねり・発酵・焼き
ねり・発酵・焼きの使用方法57 手づくりメニュー58
● 生種おこし」 生種をおこす60
生種をおこす ·······60 ● 山形パンアレンジ
山形パンアレンジメニュー63
・ジャム
ジャムメニュー ······64
■温泉たまご温泉たまごの作り方65
■ ご愛用の手引き
おいしく食べるために66
お手入れのしかた67

 ホームベーカリー

おうくらいと屋されを使った

※くわしくは本編をご覧ください。

STEP ホームベーカリーが

目動で 焼き上げ



材料をねり合わせて生地 の粘りをだし、グルテン を生成させます。



パン用酵母の働きにより生地 をふくらませ、うま味成分や 香りを作ります。 工程途中で ~2回ガス抜きをします


予備発酵





焼き色をつけ、風味のあ るパンに焼き上げます。





材料を セットして スタート




作りたいパンの

材料を 用意して はかる



必ずミトンをはめ、 すぐに取りだす



パンケースを逆さに持って上下に 数回振り、パンを取りだします。 すぐに取りださないと型くずれした り皮がベタついたり、焼き色がこす ぎたりします。

⁽ナイフ、フォークなどは使わない。<mark>\</mark> パンケース内面のフッ素樹脂を 傷めます。

あら熱を取る



室温に合わせた温度の水を使う



新鮮な材料を使う

●賞味期限切れの小麦粉や ドライイースト、天然酵 母パン種は使わない。



材料は正確にはかる

●小麦粉は、はかり(重さ)ではかる。



小麦粉は 計量カップで はからない!




- ●水・液体をはかるときは必ず付属 の計量カップを使う。
- ●砂糖・塩・スキムミルク・ドライイー スト・ベーキングパウダーをはかると きは、必ず付属の大小スプーン・ドラ イイースト専用スプーンを使う。







いつもどおり焼いていても、条件が微妙に 違うとパンのふくらみ方や形に差がでます。



たとえば室温や湿度、 材料の種類やタイマー の設定時間などに影響 されます。

特にパンの高さは 3cm前後変化します 焼き上げる ために...

上手にパンを

冬場など室温が低い 、とき(10℃以下)は ぬるま湯 必ず約30℃のぬる 30℃ ま湯を使う。



デジタルはかりなら より正確にはかれます

※くわしくは本編をご覧ください。

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示します。必ずお守りく ださい。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷な どを負う可能性があります。

介注意

取り扱いを誤ると、傷害または物的損 害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表 示で区別しています。



このような絵表示は禁止(しては いけないこと)を示します。



このような絵表示は強制(必ず すること)を示します。



禁止

子供だけで使わせたり、乳 幼児の手の届くところで使 わない。

感電・けがの原因になります。





分解禁止

お客様ご自身で分解したり修 理・改造はしない。

異常動作してけがをしたり、感電・ 火災の原因になります。




※修理は販売店にご相談ください。



水のかかる所や、火気の近く で使わない。


感電・ショートによる火災の原因 になります。





使用中に可燃性スプレー・シ ンナーなど可燃物を製品の近 くで使わない。

爆発・発火・火災の原因になります。





電源プラグはほこりが付着し ていないか確認し、刃の根元 まで確実に差し込む。

必ず実施

感電・ショートによる火災の原因 になります。





ぬれた手で電源プラグの抜き 差しはしない。

感電の原因になります。






交流100Vのコンセントを使う。


交流200Vの電源で使うと火災・感電 の原因になります。







電源は夕コ足配線にしない。 発熱による火災の原因になります。






電源コードを持って電源プ ラグを抜かない。 (必ず電源プラグを持つ)

禁止


電源コードに傷がつき感電・ショー トによる火災の原因になります。





電源コードを無理に曲げたり、 ねじったり、強く束ねたり、 ひっぱったり、重いものを のせたり、加工したり、足 に引っ掛かるような状態に しない。

電源コードが傷み感電・火災の原 因になります。





電源コードや電源プラグは傷んだ まま使わない。

感電・ショートによる火災の原因になり ます。





注意



お使いになる前に

テーブルクロス・じゅうたん・ぐらついた台の上など不安定な所や、 大理石などすべりやすい所で使わない。

テーブルなどの上、本体の足は汚れたまま使わない。

落下してけがの原因になることがあります。 (テーブルなどの上、本体の足が粉などで汚れている場合は、水 にひたした布をかたくしぼってふき取ってください。)





禁止

焼き上げ中、焼き上げ直後は蒸気口・ふた・本体に 顔や手を近づけない。パンを取りだすときは必ずミ トンなどを使う。


やけどの原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





使用中は本体を移動させない。

やけどの原因になることがあります。





使用中は、壁・カーテンなど から本体を5cm以上はなす。

火災の原因になることがあります。





お手入れするときは、必ず電源プラグを抜く。

感電・けがの原因になることがあります。

使用時以外は、必ず電源プラグを抜く。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になることがあります。

異常時は、直ちに電源プラグを抜く。

異常のまま運転を続けると感電・火災の原因になることがあります。

お使いになる前に

使用上の注意とお願い

ふたを開けたまま使わない。


ふたを開けたまま使用するとパン がうまく焼き上がりません。



使用中に電源プラグは抜かない。

運転が止まってしまい、再スタートしても焼き 上がりません。

(くわしくはP.73 をご覧ください。)



•パンケースを食器洗い機で洗ったり、 底の部分を水につけたままにしない。

羽根取り付け軸部分に外側から水が入り、羽根 取り付け軸が回らなくなるなどの故障の原因に なります。

(外側はぬれぶきんで ふく程度にして水洗 いは内面のみにして ください。)




パンケースはていねいに扱う。

パンケースを変形させると パンのできばえに影響します。



計量スプーン・計量カップを食器 洗い機では洗わない。

変形する恐れ があります。



ふきんなどをかけない。

蒸気がでなくなり、ふたの変形や変色の原因に なります。



•決められた容量以上で使わない。

焼き上がりが悪くなり、ふたの内側にパンが ついてしまいます。

• パンづくり及びこの取扱説明書のメニュー 以外には使わない。

故障の原因になります。



使用後は

庫内はいつもきれいに。

汚れやパンくずをためたままにしておくと、異臭の原因になります。

- お子様の手の届くところや直射日光の当たる場所、異常に温度が高くなる場所(火気 や熱源のそばなど) に放置しない。
- 長期間保管するときは、本体・パンケース・羽根の汚れや水分をふき取って充分乾燥 させてから保管する。

パンケース

ハンドル・

パンケース

庫内

操作部

本体

羽根

お使いになる前に

蒸気口

ふた

ガラス窓

本体

ハンドル

電源プラグ

電源コード

注意書き

ヒーター

温度センサー

操作部のなまえとはたらき

2 早焼きパン 9 発酵 3 やわらかパン 10 焼き

4 フランスパン **1** ケーキ

5 ヘルシーパン 12 ジャム 6 スイートパン 13 温泉たまご

工程表示

調理中におこなっている 工程バーが点滅し、終了 した工程は点灯にかわり ます。

メニューキー

メニュー番号を選ぶとき

▲押すごとにメニュー番

号が[1 食パン]から

∨押すごとにメニュー番 号が逆送りします。

「ピッピッ」と2回なります。

順に進みます。

※1を表示したときのみ

に押します。

タイマーキー

- タイマーをセットすると きに押します。
- ▲押すごとに10分ずつ 進みます。
- ✔押すごとに10分ずつ 戻ります。
- ●押し続けると早送りにな ります。

※「スイートパン」・「生地づくり」・ 「ねり」・「発酵」・「焼き」・「ケー キ」・「ジャム」・「温泉たまご」 「天然酵母 生種おこし」・「天然 酵母 早焼きパン1・「天然酵母 生地づくり」はタイマーセット ができません。

タイマ

~

~



表示部


- でき上がりまでの時間・選んだメニュー 番号・焼き色などが表示されます。
- スタート後は「できあがり」までの 時間表示にかわります。



生種おこし(食パン)(早焼きパン)(生地づくり)

取消

スタート



メニュ・ ※表示は残り3時間50分の場合です。 1 焼き色

天然酵母キー

● 天然酵母を使うメニュー を選ぶときに押します。

> 生種おこし◆ 食パン 早焼きパン

生地づくり

上記の順にメニューバー が点灯します。

スタート後止めたいときや、

取消キー

F 然酵母

でき上がり後通電を止める ときに押します。

取消キーを押すと、待機中 の表示にかわります。



※スタートさせたあとに取り 消すときは、少し長めに(2 秒以上)押してください。

スタートキー

すぐ始めるとき や、タイマーを セットしてス タートさせると きに押します。


● お好みの焼き色(うすめ・ ふつう・こいめ) を選ぶ ときに押します。 食パン・早焼きパン・や

焼き色キー

わらかパン・フランスパ ン・ヘルシーパン・スイー トパン・天然酵母食パン・ 天然酵母 早焼きパンの 各メニューで使えます。

• 焼き色調整ができる メニューのとき、焼 き色を表示します。

※表示は「食パン 焼色ふつう」の場合です。




パンを焼く前に

●パンの材料

■小麦粉

・パンづくりには一般的にタンパク質の多い強力粉を使います。パンの種類により薄力粉を 混ぜて使うこともあります。






- ●開封後は高温多湿、直射日光を避け、必ず賞味期限内に使いきってください。古くなった 小麦粉はグルテンがもろくなるのでパンが小さくなります。
- ●国産小麦粉は収穫時期・銘柄・産地でタンパク質の量が異なるため、パンのふくらみに差がでます。
- ◆業務用のパン専用小麦粉は市販の強力粉とタンパク質の量が異なるため、パンのふくらみ に差がでます。

■ 予備発酵のいらないドライイースト〈ドライイーストメニューで使います〉



- ●適当な温度・水・糖分を与えると活動して炭酸ガスとパン特有の良い香りを作りだします。
- ▶ドライイーストメニューでは必ず予備発酵のいらないドライイーストを使います。予備発 酵の必要なドライイースト・生イーストは使用できません。 日清製粉の「スーパーカメリヤ」をおすすめします。
- ●開封後は密閉して冷蔵庫か冷凍庫で保存し、なるべく早く使いきってください。古くなった イーストは発酵力が落ちパンが大きくなりません。

■ 天然酵母パン種(元種)〈天然酵母メニューで使います〉





※エムケーホームベーカリーでは菌数(発酵力)が比較的安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。

品名 「ホシノ天然酵母パン種」50g×5袋入り

●ホシノ天然酵母種に関するお問い合わせは

(有)ホシノ天然酵母パン種

お客様ご相談窓口 TEL.042 (737) 7825 受付時間 9:00~17:00 (土・日を除く)

ホシノ天然酵母パン種お取り扱い店名

■株式会社東急ハンズ TOKYU HANDS INC.

※一部お取り寄せとなる場合がありますので 各店舗にお問い合わせください。

http://www.tokvu-hands.co.ip

■戸倉商事株式会社「ママの手作りパン屋さん」 フリーダイヤル 0000120(149)854

TEL.077 (510) 1777 / FAX.077 (522) 3708 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日を除く) http://www.mamapan.jp

※お取り扱い店の電話番号、ホームページアドレスは予告なく変更になることがありますのでご了承ください。





● イーストの栄養となり風味や色づ きを良くします。また、パンに甘 みを付け、やわらかさを保ちます。



・パンの味をととのえ、グルテンを 引き締めてパン生地を強くします。



小麦粉に加えてねると、グルテ ンが作られます。水の温度を調 節すると、パン生地を適切な温 度にすることができます。

※アルカリイオン水や酸性水 は使用しないでください。

■ バター(油脂)



すだちが細かくやわらかいツヤのあ るパンにします。また、パンがかた くなるのを遅らせる効果もあります。 バターは風味を良くします。 ※バターのかわりにマーガリンをお使いいた だけます。

スキムミルク



・パンの色づき・光沢・風味を良く し、栄養価を高めます。入れすぎ るとパンの皮がかたくなります。

则

●パンがおいしそうな黄色になり、光 沢・風味を良くします。また、パン にボリュームがでます。卵はよくと きほぐしてからお使いください。

●パンづくりのしくみ(※メニューによっては工程がかわるものもあります。)

1ねり



• パン生地材料をねり合 わせます。

5 ガス抜き

2 予備発酵



生地が水分を吸収する ので、ふっくらとした パンになります。



●一次発酵でたまったガ スを抜き酸素を供給し ます。

生地を休ませます。

6 二次発酵



●再び生地を発酵熟成さ せます。

3 ねり



もう一度ねります。 粘りの強い生地になり ます。

4一次発酵



●生地を一定温度に保つ ことによりイーストの 働きを促進させます。

7 ガス抜き



●再びガスを抜き、酸素 を供給して、成形発酵 に備えます。

8 成形発酵



パンの形にする仕上げ の発酵です。

9 焼き上げ



• 焼いてパンの状態に仕 上げます。

10 取りだし



■蒸気を逃がします。



●パンづくりの道具

付 属品




ドライイースト 専用スプーン

生種カップ(ふた付き) 計量カップ







(ドライイースト)


★ミックスコールについて レーズンなどくずれやすい材料の入れどきを お知らせします。(ピッピッ…と10回なります)


> ★下記の表はスタートからミックスコールまでの時間です。 ()内はミックスコールするときの表示です。

●食パン 3時間50分(ふつう)

●各メニューの種類とでき上がり時間

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。







うすめ	1時間2分 (2:38)
ふつう	1時間2分 (2:48)
こいめ	1時間2分 (2:58)

2 早焼きパン (食パン) 2時間30分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなり





は殴が巨ノかり土士		\ /
時間が長くなります。	ふつう	15分 (2:15)
	こいめ	15分 (2:25)
, ※早焼きパンは室温か	高いときにタ	イマーをセット

うすめ

すると上表の時間より早くミックスコールする場

合があります。

3 やわらかパン 4時間30分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。





うすめ	1時間 25分 (2:55)
ふつう	1時間25分 (3:05)
こいめ	1時間25分 (3:15)

4 フランスパン 4時間50分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。






うすめ	1時間15分 (3:25)
ふつう	1時間15分 (3:35)
こいめ	1時間15分 (3:45)

5 ヘルシーパン 4時間(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。





うすめ	60分 (2:50)
ふつう	60分 (3:00)
こいめ	60分 (3:10)

6 スイートパン 3時間50分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。





うすめ	45分 (2:55)
ふつう	45分 (3:05)
こいめ	45分 (3:15)

4 生地づくり 40分~1時間40分

※発酵時間はタイマーキーで調節できます。






生地づくり	15分 (※)

※生地づくりは発酵時間が調節 できるためミックスコール時 の表示は決まっていません。

❸ ねり 5分~20分(初期値5分)

※ねり・発酵を連続しておこなう場合は「7生地づくり」を お使いください。





かケーキ

12 ジャム



1時間50分

1時間30分

9 発酵 5分~2時間(初期値30分)







● 焼き うすめ・ふつう共に 5分~1時間40分(初期値5分)







40分

天然酵母

生種おこし 24時間

※発酵時間はタイマーキーで調節できます。(1時間単位で1時間~24時間の間)





7時間10分(ふつう) 食パン

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。





	うすめ	3時間10分 (3:50)
)	ふつう	3時間10分 (4:00)
	こいめ	3時間10分 (4:10)

早焼きパン 4時間50分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。





うすめ	1時間25分 (3:15)
ふつう	1時間25分 (3:25)
こいめ	1時間25分 (3:35)

生地づくり 40分~6時間20分

ーで調節できます。 ※発酵時間はタイマーキ





生地づくり	15分 (※)
-------	-------------------

※生地づくりは発酵時間が調節 できるためミックスコール時の表示は決まっていません。

焼き上げまで


焼き上げまでの使用方法(1食パン~6スイートパン、11ケーキ)

タイマーの使用方法はP.18~19で説明しています。

※タイマー使用時は、室温により水の量がかわる場合がありますのでご確認ください。


7 本体からパンケースを取りだします。

・パンケースハンドルを持ってパンケースのふちにある矢印(ゆるむ)の方向に回し、取りだします。



2 パンケースに羽根をセットします。

● 羽根取り付け軸と羽根の穴の形を合わせ、奥まで 確実に差し込みます。 羽根が浮いているとパンができません。



3 材料を用意します。

■ 材料の配合は下記の各メニュー をご覧ください。

食パン・早焼きパンメニュー…P.20 やわらかパンメニュー……P.23 フランスパンメニュー……P.24 ヘルシーパンメニュー……P.25

スイートパンメニュー……P.26

ケーキメニュー……P.27

天然酵母食パン・早焼きパンメニューP.30

 ■ 材料は正しくはかりましょう。

• 付属の計量スプーンの場合





※材料は乾いたスプーンではかりましょう。


• 付属の計量カップの場合






4 パンケースに材料を入れます。

• 次の順序で入れてください。





お願い

- **夏場など室温が高いときは(室温28℃以上)** 発酵過多になりやすいので、
 - 1.できるだけ涼しい所に本体を置いてください。
 - 2.必ず約5℃の冷水をお使いください。
 - (あらかじめ冷蔵庫で冷やした水に氷を入れて作ります。)
 - 3.必ず粉などの材料も冷蔵庫で冷やしてからお使いください。
 - 室温が32℃以上の場合は冷水を使用してもパンのできばえが悪くなることがあります。 「1食パン」の材料を使って「2早焼きパン」メニューを選んで焼くことをおすすめします。(ドライイーストの量は早焼きパンの量ではなく、通常の量を使用します。

※材料に入れる水の温度は右の表をめやすに調節してください。


- 冬場など室温が低いときは(室温10°以下) 発酵不足になりやすいので、
 - 1.できるだけ暖かい所に本体を置いてください。2.必ず約30℃のぬるま湯をお使いください。


室温と水温のめやす


室 温	水温
10℃以下	約30℃
15℃前後	約25℃
20℃前後	約20℃
25℃前後	約10℃
28℃以上	約5℃

13

5 パンケースを本体に入れます。








② パンケースハンドルを持ってパンケースのふちにある矢印(しまる)の方向に回し、確実に固定します。

6 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます。



⚠警告

電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらない。感電の原因になります。

▼下記以外の表示のときは(取消)キーを2秒以上押し続けて表示を消してください。



* ---- が表示しているときはメニューキーの^ 、 または(天然酵母)を押してください。

天然酵母を使う場合


フメニューキーでメニュー番号を設定します。

• 用意した材料と同じメニュー番号を設定します。

(ドライイーストを使う場合)




※「1食パン」を表示するとき だけ「ピッピッ」と2回ブザー がなります。



※表示部はメニューキーまたは天然酵母キーを押すたびに、下図のようにかわっていきます。

(ドライイーストを使う場合(メニューキーを押す)



天然酵母を使う場合(天然酵母キーを押す)



8 焼き色を設定します。

●使用できるのは、メニュー番号1~6・10、天然酵母食パン・早焼きパンです。





9 スタートさせます。

- (スタート)キーを押すとねりが始まります。
- ◆表示はできあがりまでの残り時間にかわり、おこなっている工程バーが点滅します。
- ミックスコールをする場合は[:](コロン)が点滅します。

ミックスコールをならさない場合

 ● ミックスコールをならさないこともできます。スタート 後にスタートキーを押すと「ピッピッ」と2回ブザーがなり 「:」(コロン)が点灯にかわり、ミックスコールしません。 もう一度スタートキーを押すと「ピッピッ」と2回ブザーが なり「:」(コロン)が点滅にかわりミックスコールします。

「:」(コロン)が点滅…ミックスコールします。 「:」(コロン)が点灯…ミックスコールしません。

またミックスコールがなりはじめたときもスタート キーを押すとミックスコールが止まります。

※ミックスコールがないメニューは、はじめから「: (コロン)が点灯のままかわりません。


スタート後に止めたいときは…

(取消)キーを2秒以上押し続けてください。(ちょっと触っただけでは止まりません。)

= 15

10 パンケースを取りだします。

- ブザーがなり「できあがり」
 の工程バーが点滅したら
 - 取消キーを押してください。





企注意

やけどをしないように取りだし てください。

保温について

パンは焼き上がり直後に取りだした方が、皮がパリッとします。 すぐに取りだしのできないときのために自動的に1時間保温しますが、焼き上がったパンを本体の中に長時間放置すると表面がベタついたり型くずれしたり、皮がかたくなることがありますので、できるだけ早めに取りだしてください。

パンケースを取りだすときは必ず(取消)キーを押してください。


// パンを取りだします。

1)パンケースを逆さに持ち上下に 数回振り、パンを取りだします。





② しばらく網の上などにのせ、 冷まします。



本体が熱い間は、中に手や物を入れない。

やけど・発火の恐れがあります。

パンケースからフランスパンなどかたいパン を取りだすときは、パンケースの裏側の羽根 を少し動かすとパンが取りだしやすくなります。 (羽根を回しすぎるとパンに大きな穴があいて しまうので注意してください。)




※パンを取りだす ときに金属のへ ラなどかたいも のを使わないで ください。



連続してお使いになるときは、本体が完全に冷えてから(約1時間後)スタートさせてください。

12 電源プラグを抜きます。

●電源プラグをしっかり持って、コンセントから抜いてください。



13 パンケースの中に羽根がかくれる程度水を入れます。

水を入れないでそのまま放置すると羽根が取れなくなることがあります。生地がふやけたら水を捨て、パンケース内面、羽根を洗います。





パンケースが傷みますので、長時間パンケースに水を入れたまま放置しないでください。

タイマーの使用方法 パンケースの取りだしからメニュー選びまではP.13~16の1~7と同じ手順でおこなってください。(スタートキーはタイマー時間をセットしてから押します。)

• 室温が高いときにタイマーをセットすると、冷やした材料の温度がスタート待ちの間に 上がってしまいパンのできが悪くなりますので次の処置をしてください。

ドライイーストを使う場合)

- (1)本体をできるだけ涼しい場所に置く。
- (2)材料の水を10ml減らす。
- (3)タイマーセット時間を短くする。

天然酵母を使う場合


- (1)下表のように室温とセット時間に応じて生種の分量を調節する。(水の量は減らさない)
- ②室温が25℃を超えるときは5℃の冷水を使う。(スタート待ちの間に生種が発酵しすぎるのを抑えるため)
- (3)本体をできるだけ涼しい場所に置く。
- (4)タイマーセット時間を短くする。

	室温	25℃以下	25~	27℃	27~	30℃	30~:	32℃
I	セット時間	~16時間	~10時間	10~16時間	~10時間	10~16時間	~10時間	10~16時間
ſ	生種の量	24g(分量どおり)	24g(分量どおり)	18g(分量の ³ / ₄)	18g (分量の ³ /4)	12g(分量の ¹ / ₂)	12g(分量の ¹ / ₂)	

- ※すぐスタートさせるときは生種の分量は調節せずに、水温のみを調節します。 P.14の「室温と水温のめやす」をご覧ください。
- ※室温が30~32℃の場合はタイマーセット時間を10時間以下にしてください。
- ※室温が33℃以上になると生種の分量を調節してもパンはあまりよくできません。

焼き上げまで


山形パンメニュー



• メニュー番号または天然酵母 食パンメニューを表示した状態で下記操作をします。

7 タイマーキーで焼き上がりまでの時間を設定します。

※メニュー番号または天然酵母 食パンメニューが表示されていないとタイマーセットはできません。



例 現在の時刻が午後9時で翌朝6時30分に 食パン・焼色ふつうメニューを焼き上げ たいとき、現在の時刻から翌朝6時30分 までは9時間30分ありますのでタイマー を9:30にセットします。

生種おこし、食パン、早焼きパン生地づくり

できあがります

タイマーセット可能時間						
		パン工程時間	最短	最長		
	うすめ	3時間40分	3時間50分			
食パン	ふつう	3時間50分	4時間			
	こいめ	4時間	4時間10分			
	うすめ	2時間20分	2時間30分			
早焼き食パン	ふつう	2時間30分	2時間40分	16時間		
	こいめ	2時間40分	2時間50分			
	うすめ	4時間20分	4時間30分			
やわらかパン	ふつう	4時間30分	4時間40分			
	こいめ	4時間40分	4時間50分			


タイマーセット可能時間							
	パン工程時間 最短						
	うすめ	4時間40分	4時間50分				
フランスパン	ふつう	4時間50分	5時間				
	こいめ	5時間	5時間10分				
	うすめ	50分	4時間				
ヘルシーパン	ふつう	4時間	4時間10分	16時間			
	こいめ	4時間10分	4時間20分				
	うすめ	7時間	7時間10分				
天然酵母食パン	ふつう	7時間10分	7時間20分				
	こいめ	7時間20分	7時間30分				

2 タイマーをスタートさせます。

●(スタート)キーを押すとタイマーの工程バーが点滅しスタートします。







おしらせ 「メニュー番号6~13」と「天然酵母の生種おこ」。

- ●「メニュー番号6~13」と「天然酵母の生種おこし、早焼きパン、生地づくり」のメニューはタイマーセットができません。
- ●レーズン・野菜・卵・牛乳などを入れてパンを焼く場合、タイマーはご使用にならないでください。(詳しくはP.69をご覧ください。)

材料表について

材料の分量は以下のように表記しています。

例 大 2 ······ 大スプーン すりきり2杯 小 1 ······ 小スプーン すりきり1杯


> A 1 ······ ドライイースト専用スプーンA すりきり1杯

> B 1 ······ ドライイースト専用スプーンB すりきり1杯

※上記は例です。分量を表す数値は メニューによって異なります。

ドライイーストの容量について

ドライイーストをはかるときはドライイースト専用スプーンを使用してください。



食パン・早焼きパンメニュー

メニューキーで「1食パン」または「2早焼きパン」のどちらかを選んでください。

砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量してください。

※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。)
※バターは同じ分量のマーガリンで代用できます。

※食パンと早焼きパンではドライイーストの量だけ違います。食パンメニューで焼くときは食パンの分量を、 早焼きパンメニューで焼くときは早焼きパンの分量を入れてください。

カロリー 1斤 1/6切あたりのカロリー表示になっています。



▶ カレー粉パン	メニュー番号 1	
材料 213kcal		
水	190ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 2 ½
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
カレー粉	9g	大 11/2
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	3.6g	A 1 ½

し にんじんパン	メニュー番号 1	または 2
材料 216kcal		
水	150ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大21/2
 塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
すりおろしたにんじん [※]	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	3.6g	A 1 ½

※にんじんは水気が多い場合、軽く水気を切ってく ださい。

し レーズンパン	メニュー番号 1	_{ಕ್} ಚ2
材料 239kcal		
水	190ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 2 ½
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
★レーズン	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	3.6g	A 1 ½

(メモ) レーズンは鉄分を多く含んでいます。

食パン・早焼きパンメニュー

ml
)g
g 大 2½
以 1
g
大 1
g
g A1
3

※くるみは5mmくらいの大きさにきざみます。

かぼちゃパン	メニュー番号 1	<u>ಕ್ರೆಸಿ</u>
材料 216kcal		
水	160ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 2 1/2
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
ゆでたかぼちゃ [※]	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1 ½)

※ゆでたかぼちゃは皮をむき、フォークの背などで つぶします。

○ コーヒージャワパン	メニュー番号 1	### 2
材料 263kcal		
水	190ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 21/2
塩	4g	小 1
バター	15g	
スキムミルク	6g	大 1
インスタントコーヒー	3g	大 1
★ くるみ [※]	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1½)

※くるみは5mmくらいの大きさにきざみます。

コーンパン	メニュー番号 1または2		
材料 216kcal			
水	160ml		
強力粉	280g		
砂糖	12g	大 11/2	
塩	4g	小 1	
バター	20g		
スキムミルク	6g	大 1	
缶詰めコーン(つぶ状) ※	50g		
ドライイースト	2.4g	A 1	
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1½)	

※コーンはよく水を切っておきます。

ニルクリッチパン	メニュー番号 1	### 2
材料 229kcal		
水	70ml	
牛乳※	110ml	
強力粉	280g	
塩	4g	小 1
バター	20g	
加糖練乳	40g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1½)

※牛乳は水と同じ温度にしてお使いください。

■ ヨーグルトパン	メニュー番号 1または2	
材料 216kcal		
水	140ml	
プレーンヨーグルト※	60g	
強力粉	280g	
はちみつ	20g	
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1½)

※プレーンヨーグルトは水と同じ温度にしてお使いください。

野菜パン 坪ュー器 1または2		
材料 222kcal		
水	50ml	
野菜ジュース	100ml	
強力粉	280g	
砂糖	12g	大 11/2
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
冷凍ミックスベジタブル※	60g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1 ½)

※ミックスベジタブルは解凍し、よく水気を切って おきます。

オレンジパン 大二ュー番号 1または2		
材料 234kcal		
水	190ml	
強力粉	280g	
砂糖	16g	大 2
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
オレンジピール [※]	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1 ½)

※オレンジピールは細かく刻み、最初から加えます。

ほうれん草&ベーコンパン材料 227kcal	メニュー番号 1	または 2
水	160ml	
強力粉	280g	
砂糖	16g	大 2
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
ゆでたほうれん草 [※]	40g	
ベーコン※	20g	
粗びきこしょう	1g	小½
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1 ½)

※ゆでたほうれん草、ベーコンは細かく刻みます。



※クリームチーズは1cm角の大きさに切ります。

ポテトパン メニュー番号 1または2		
材料 220kcal		
水	170ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 21/2
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
ゆでたじゃがいも※	50g	
ドライバジル	2g	大 1
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1 ½)

※ゆでたじゃがいもは、フォークの背などでつぶします。

◯ プルーンパン	### 2	
材料 227 kcal		
水	180ml	
強力粉	280g	
砂糖	16g	大 2
塩	4g	小 1
バター	20g	
★種ぬきプルーン [※]	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1 ½)

※プルーンは1cm角の大きさに切ります。

21_____

※米粉パンはパンの上側がへこんだり、デコボコになります。また小麦粉のパンより小さく焼きあがります。 タイマーを使うとパンがさらに小さくなることがあります。

※米粉パンは強力粉と約2割の上新粉(米粉)を合わせて使います。そのため小麦アレルギーの方にはおす

)できません。		_ J
● 米粉パン	メニュー番号 1	ಕ್ರೆಸಿ ಬಿ
材料 213kcal		
水	190ml	
強力粉	230g	
上新粉(米粉)	50g	
砂糖	20g	大2½
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1½)

● レーズンくるみ 米粉パン 材 料 251 kcal	メニュー番号 1	<u>≢ta2</u>
水	190ml	
強力粉	230g	
上新粉(米粉)	50g	
砂糖	20g	大2½
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
★レーズン※1	30g	
★<るみ※ ²	20g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1½)

※くるみは5mmくらいの大きさにきざんでお使い ください。

● ピーナッツチョコ 米粉パン 材 料 259kcal	メニュー番号 1	#t:ld 2
水	190ml	
強力粉	230g	
上新粉(米粉)	50g	
砂糖	20g	大2½
塩	4g	小 1
バター	20g	
スキムミルク	6g	大 1
★ピーナッツチョコ	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 1½)

※ピーナッツチョコは市販のものを用意し、5mm くらいの大きさにきざんでお使いください。

レーズンくるみ米粉パンのアレンジのしかた

- ※1 レーズンのかわりに他のドライフルーツを 使うこともできます。5mm角にきざんでミッ クスコールがなったら入れてください。
- ※2 くるみのかわりに他のナッツを使うことも できます。5mmくらいの大きさにきざんで、 ミックスコールがなったら入れてください。
- ・ドライフルーツとナッツの重さの合計は50g を超えないようにしてください。モーターに 負担がかかって故障したり、パンケースを傷 める原因になります。

使用

やわらかパンメニュー

メニューキーで「3やわらかパン」を選んでください。

※砂糖・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量して

※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。)



りやわらか米粉パン	メニュー番号	3
材料 219kcal		
水	180ml	
強力粉	230g	
上新粉(米粉)	50g	
砂糖	16g	大 2
塩	4g	小 1
バター	30g	
ドライイースト	2.1g	B 1

※米粉パンはパンの上側がデコボコし、小さめに 焼きあがります。

やわらかパンメニュー



○ フルーツミックスパン スニュー番号 3		3
材料 239kcal		
水	180ml	
強力粉	280g	
砂糖	16g	大 2
塩	4g	小 1
バター	25g	
★ ミックスドライフルーツ [※]	50g	
ドライイースト	2.1g	B 1

※ミックスドライフルーツは5mm角に切ります。

フランスパンメニュー

メニューキーで「**4**フランスパン」を選んでください。

※砂糖・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量して ください。



ライ麦パン 材 料 180kcal	メニュー番号	4
水	200ml	
強力粉	260g	
ライ麦粉	20g	
砂糖	4g	大½
塩	4g	小 1
バター	5g	
ドライイースト	2.1g	B 1

) ごまパン 材 料 195kcal	メニュー番号	4
水	200ml	
強力粉	280g	
砂糖	4g	大½
塩	4g	小 1
バター	5g	
いりごま	14g	大 2
ドライイースト	2.1g	B 1

(**メモ**)ごまにはビタミンEが多く含まれております。

胚芽パン 材料 185kcal	メニュー番号	4
水	200ml	
強力粉	280g	
砂糖	4g	大½
	4g	小 1
バター	5g	
小麦胚芽※	10g	大 2
ドライイースト	2.1g	B 1

- ※小麦胚芽は必ず炒ります。
- ※小麦胚芽は健康食品を扱っているお店などで購入 することができます。

ふすまパン 材 料 184kcal	メニュー番号	4
水	200ml	
強力粉	280g	
砂糖	4g	大 ½
塩	4g	小 1
バター	5g	
ふすま [※]	10g	大 2
ドライイースト	2.1g	B 1

- ※ふすまは健康食品を扱っているお店などで購入す ることができます。
- (メモ) ふすまは、小麦の種皮の部分をひいたものです。 食物繊維などが豊富に含まれています。

及り順性のこの登出に日の行にものす。		
ビールパン材料 194kcal	メニュー番号	4
一度沸騰させたビール※	200ml	
強力粉	180g	
薄力粉	100g	
砂糖	4g	大½
塩	4g	小 1
バター	5g	
ドライイースト	2.1g	B 1

※ビールは一度沸騰させて、室温に合った温度まで 冷まします。

ヘルシーパンメニュー

メニューキーで「5ヘルシーパン」を選んでください。

- ※ブラウンシュガー・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正 確に計量してください。
- ※ヘルシーパンは全粒粉の中のふすまや胚芽がグルテンを切って発酵をさまたげるので他のパンと比べて 重く小さめのパンになりますが異常ではありません。
- ※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。) ※砂糖のかわりに同量の紛状の黒糖または三温糖を使うことができます。

全粒粉

日清製粉「ナチュラート毎日使いたいおいしい小麦全粒粉(パン/ピッツァ用)」をおすすめします。 細挽き全粒粉(粉状で粒がわからないもの)を基準にしたレシピになっています。

粗挽きの全粒粉を使う場合は水を20ml減らしてください。

全粒粉パン	メニュー番号	5
材料 202kcal		
水	200ml	
全粒粉	140g	
強力粉	140g	
砂糖	20g	大 21/2
 塩	4g	小 1
バター	20g	
ドライイースト	2.4g	A 1

(メモ) 全粒粉は、胚芽やふすまを含めて小麦を丸ごと ひいたものです。ビタミン・ミネラル・食物繊 維を多く含んでいます。



(メモ) はちみつは砂糖にはないビタミンB1・B2など が含まれています。

✓ レーズン全粒粉パン材料 234kcal	メニュー番号	5
水	200ml	
全粒粉	140g	
強力粉	140g	
砂糖	20g	大 21/2
塩	4g	小 1
バター	20g	
<u></u> レーズン	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1

(**メモ**) レーズンは鉄分を多く含んでいます。



山形パンメニュー

スイートパンメニュー

メニューキーで「6スイートパン」を選んでください。

- ※砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて 正確に計量してください。
- ※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。)



リ ココアパン	メニュー番号	<u> </u>
材料 253 kcal		
水	100ml	
卵 (Mサイズ)	50g	1個
強力粉	205g	
薄力粉	20g	
ココア(無糖)	12g	大 2
砂糖	28g	大 31/2
塩	4g	小 1
バター	30g	
スキムミルク	6g	大 1
チョコレートチップ	40g	
ドライイースト	2.4g	A 1



※バナナはフォークの背などでつぶします。 (メモ)バナナにはカリウムが多く含まれております。

▶ 紅茶パン	メニュー番号	6
材料 229kcal		
紅茶液※	90ml	
卵 (Mサイズ)	50g	1個
強力粉	210g	
薄力粉	20g	
砂糖	32g	大 4
 塩	4g	小 1
バター	40g	
スキムミルク	6g	大 1
紅茶の葉(細かい物)	1.5g	小 1
ドライイースト	2.4g	A 1

※紅茶は濃いめにいれて冷まします。

(**メモ)** 紅茶にはカフェイン・タンニン (カテキン類) フッ素などの成分が含まれております。

ケーキメニュー(つづく

メニューキーで「**11**ケーキ」を選んでください。

- ※薄力粉とベーキングパウダーは最初に合わせてふるってから他の材料に加えてください。
- ※材料はあらかじめ別の容器で粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせてからパンケースに入れてください。
- ※バターはあらかじめ冷蔵庫からだし、やわらかくしてからお使いください。
- ※ケーキメニューは卵をたっぷり使ったパウンドケーキ風の焼き上がりです。
- ※ケーキはドライイーストを使う山形パンよりも小さめに焼き上がりますが異常ではありません。

カロリー 1/16切あたりのカロリー表示になっています。



○ レーズンケーキ	メニュー番号	11
材料 190kcal		
バター	100g	
砂糖	150g	
卵 (Mサイズ)	200g	4個
※(レーズンラム酒	100g	
** ラム酒	30ml	大 2
※ (薄力粉 ベーキングパウダー	270g	
※ ベーキングパウダー	10g	大 0.8

※レーズンにラム酒をふりかけ、しばらくひたしてお きます。水気を切ったレーズンを、ふるった薄力粉 とベーキングパウダーに加え、軽く混ぜます。

0g 0g 0g	2個
0g	2個
	2個
0g	2個
ml	
)g	
)g	
ml	大1
0g	
)g	大 0.8
C)g

※5mm角に切ったオレンジピールにオレンジキュ ラソーをふりかけ、しばらくひたしておきます。 水気を切ったオレンジピールをふるった薄力粉と ベーキングパウダーに加え、軽く混ぜます。



- ※1 バナナはよく熟れたものを使い、フォークの背 などでつぶします。
- ※2 くるみは5mmくらいの大きさにきざみます。



※薄力粉・ベーキングパウダー・ココアを合わせて ふるいます。



※薄力粉と抹茶・ベーキングパウダーを合わせてふるっ ておきます。そこに甘納豆を加え、軽く混ぜます。



- ※さつま芋は皮をむき2cm角に切り、ゆでて冷ま しておきます。
- (メモ) さつまいもは繊維が多く含まれています。



※ふるった薄力粉とベーキングパウダーに、インス タントコーヒーを加え、軽く混ぜます。

キャロットケーキ	メニュー番号	11
材料 148 kcal		
バター	100g	
砂糖	100g	
卵 (Mサイズ)	150g	3個
にんじん ^{※1}	100g	
/薄力粉	260g	
※2 ベーキングパウダー シナモン	10g	大 0.8
シナモン	1g	小1

※1 にんじんはすりおろします。 ※2 薄力粉・ベーキングパウダー・シナモンを合わ せてふるいます。

○ マロンケーキ	メニュー番号	11
材料 163 kcal		
バター	100g	
砂糖	80g	
卵 (Mサイズ)	150g	3個
栗の甘露煮※	150g	
/ 薄力粉	260g	
ベーキングパウダー	10g	大 0.8

※栗の甘露煮は1cm角に切ります。



- ※1 紅茶液は濃いめにだし、冷ましておきます。
- ※2 干しいちじくは細かくきざみます。
- ※3 紅茶の葉はふるった薄力粉とベーキングパウ ダーに加え、軽く混ぜます。

アプリコットケーキ メニュー番号 11	
100g	
100g	
50g	
150g	3個
100g	
260g	
10g	大 0.8
	100g 100g 50g 150g 100g 260g

※干しアンズは細かくきざみ、ふるった薄力粉とベー キングパウダーに加え、軽く混ぜます。

●あっさりタイプケーキ



パウダー



● 緑茶ケーキ <u>≭=ュー番号 11</u>		11
材料 121kcal		
バター	60g	
砂糖	80g	
卵 (Mサイズ)	100g	2個
牛乳	100ml	
/薄力粉	260g	
※ ベーキングパウダー	10g	大 0.8
緑茶の葉	4g	小2

※ふるった薄力粉とベーキングパウダーに緑茶の葉を加え、軽く混ぜます。

メモ お茶にはビタミンCがたくさん含まれています。 葉ごと食べると更に多くのビタミンCをとる ことができます。

メニュー番号	11
80g	
60g	
100g	2個
100ml	
50g	
160g	
100g	
10g	大 0.8
	60g 100g 100ml 50g 160g 100g

※薄力粉・そば粉・ベーキングパウダーを合わせて ふるいます。

● チーズ風ケーキ <u>メニュー番号 11</u> 材 料 146kcal		
M 科 146kcal		
バター	60g	
砂糖	40g	
卵 (Mサイズ)	100g	2個
牛乳	120ml	
クリームチーズ ^{※1}	30g	
プロセスチーズ ^{※1}	100g	
/薄力粉	260g	
ベーキングパウダー	10g	大 0.8
塩	ひとつまみ	
パルメザンチーズ※2	20g	

- ※1 クリームチーズ、プロセスチーズは1cm角に 切ります。
- ※2 ふるった薄力粉とベーキングパウダーに塩と パルメザンチーズを加え、軽く混ぜます。

おしらせ

天然酵母を使ったパンを作るには、始めに元種を「天然酵母 生種おこし」メニューで生種にしておきます。 (P.60をご覧ください。)

メニューキーで「天然酵母 食パン」または「天然酵母 早焼きパン」を選んでください。

天然酵母食パンメニュー

- ※砂糖・塩を計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量してください。
- ※生種はよく混ぜてから、はかりで正確に計量してください。(下にたまっている場合があります。)
- ※「天然酵母 早焼きパン」はタイマーセットができません。
- ※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。)

カロリー 1斤 1/6切あたりのカロリー表示になっています。カロリーは天然酵母パンの場合です。



→ ライ麦天然酵母パン 材 料 199 kcal	đ	パン たは きパン
材料 199 kcal		
水	170ml	
早焼きパンの場合	(150ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
	260g	
ライ麦粉	20g	
黒砂糖※	20g	
バター	7g	
	4g	小 1

※固まりの黒砂糖を使う場合、分量の水でとかします。



**プレーンヨーグルトは水と同じ温度にしてお使いください。

✓ ハーブ天然酵母パン材料 200kcal	3 (7)	けパン または れきパン
水	180ml	
早焼きパンの場合	(160ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 2 1/2
バター	7 g	
 塩	4g	小 1
お好みのハーブ [※]	2g	大 1

※タイム・ローズマリーなどお好みのハーブをお使いください。

(2a)

も也づく

天然酵母食パンメニュー



レーズンくるみ 天然酵母パン材料238 kcal	天然酵母(食パン)または、早焼きパン	
水	180ml	
早焼きパンの場合	(160ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 21/2
バター	7g	
塩	4g	小 1
★ レーズン ^{※1}	30g	
★ くるみ ^{※2}	20g	

- ※1 レーズンのかわりに他のドライフルーツを使うことができます。5mm角にきざんでお使いください。
- ※2 くるみは5mmくらいの大きさにきざみます。 他のナッツを使うこともできます。5mmくらい の大きさにきざんでお使いください。

(ドライフルーツとナッツの重さの合計は50gを超え) ないようにしてください。

ごまたっぷり天然酵母パン材料 230 kcal	ā	パン または きパン
水	180ml	
早焼きパンの場合	(160ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 21/2
バター	7g	
塩	4g	小 1
いりごま	14g	大 2
すりごま	6g	大 1
ごまペースト	10g	

● かりんとう 天然酵母パン 材 料 237 kcal	天然酵母 食パン または 早焼きパン	
水	180ml	
早焼きパンの場合	(160ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 21/2
バター	7g	
塩	4g	小 1
★ かりんとう [※]	50g	

※かりんとうは5mmくらいの大きさにきざみます

発芽玄米天然酵母パン材料209 kcal	- T.I.II.	パン きたは きパン
水	170ml	
早焼きパンの場合	(150ml)	
 生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	270g	
· 砂糖	20g	大 2 ½
バター	7g	
 塩	4g	小 1
発芽玄米ごはん※	60g	

- ※発芽玄米は炊いて冷ましておきます。
- ※発芽玄米ごはんはミックスコールがなったら、 よくほぐして入れてください。
- ※玄米ごはんでも同じように作ることができます。

材料 221kcal	早焼きパン	
水	180ml	
早焼きパンの場合	(160ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 21/2
バター	7g	
塩	4g	小 1
★皮むき甘栗※	50g	

※皮むき甘栗は5mm角にきざみます。

材料 227 kcal	ā	パン または きパン
水	180ml	
早焼きパンの場合	(160ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 2 ½
バター	7g	
塩	4g	小 1
	50g	

※干し芋は5mm角にきざみます。

ドライイーストを使う場合

生地づくりの使用方法

■ パンケースの取りだしからメニュー選びまでは、P.13~16の1~7と同じ手順で

※**7**生地づくり・天然酵母の生地づくりメニューはタイマーセットができません。

- ●手づくりパンの材料配合はP.33~48をご覧ください。
- メニューキーで「7生地づくり」を選んでく ださい。
- •ねり時間は20分で固定です。

おこなってください。

• 発酵時間は5分単位で20分~1時間20分まで設定できます。(初期設定は20分です。)

天然酵母を使う場合

- ※元種を生種にしてから使います。(P.60をご 覧ください。)
- ●手づくりパンの材料配合はP.49~55をご覧 ください。
- 天然酵母キーで「生地づくり」を選んでください。
- •ねり時間は20分で固定です。
- ●発酵時間は10分単位で20分~6時間まで設定できます。(初期設定は20分です。)

例

ドライイーストの生地づくりで 発酵時間を1時間に設定する場合。

※天然酵母の生地づくりも同様です。

7メニュー番号を設定します。

メニューキーで「7生地づくり」を選択します。※天然酵母の場合は(天然酵母)キーで「生地づくり」を選択します。





2 発酵時間を設定します。

● タイマーキーで発酵時間を1時間に設定します。



- ※次ページからのメニューはメニュー横の 発酵時間をめやすに設定してください。
- ※市販のパンの本などを参考に発酵時間を 設定できます。

3 スタートさせます。

- (スタート)キーを押すとねりが始まります。
- 表示はでき上がりまでの残り時間にかわり、 おこなっている工程バーが点滅します。





4 生地を取りだします。

- ◆ブザーがなり、「できあがり」の工程バーが 点滅したら ^{取消}キーを押し、すぐに生地 を取りだします。
- パンケースはふちにある矢印 (ゆるむ) の 方向に回して取りだしてください。



※生地を取りださないまま放置すると発酵しすぎてパンがうまくできない場合があります。

5 電源プラグを抜きます。

電源プラグをしっかり 持って、コンセントか ら抜いてください。





フランスパン 発酵時間 60分



カロリー 1個あたりのカロリー表示

になっています。




※打ち粉は、強力粉をお使いください。

バター をぬったボウルに 生地を取りだし、ラップ をして約28℃の場所で30 分休ませます。

┏ ス抜きをした生地をスケッ パーで4等分します。 生地を傷めないように手の ひらでやさしく丸めます。





3かたくしぼったぬれぶきん をかけて20~20分件ませ

ます。

をかけて20~30分休ませ

生地を手のひらで軽くたた いてだ円形にのばします。 手前から両手で少しずつ、 くるくる巻いて巻き終わり をしっかりつまみます。




5 クッキングシートを敷いた オーブン皿に巻き終わりを 下にして並べます。

6 かたくしぼったぬれぶきん をかけて室温で約60分ゆっ くり発酵させます。

約2倍になったらOK

寒い季節は約28℃を保て るように発酵させます。




カミソリでななめに3~ 4mmの深さの切れ目を3 本入れます。



8約200℃に予熱したオーブ ンに生地をユケー 内と生地にたっぷりと霧吹 きをし、30~35分焼きます。



9 焼き上がったら網の上に置いて冷まします。



クワンポイントアドバイス

- 砂糖や油脂が少なくて傷みやすい生地なので、できるだけやさしく扱います。
- ガス抜きは、手のひらでたたく程度にしてガスを抜きすぎないようにします。
- 発酵は時間をかけてゆっくりおこないます。温度が高いと生地がだれて扱いにくくなります。








※打ち粉は、強力粉をお使いください。


フランスパンの1~6まで 同様の作業をおこなってく ださい。生地は6等分にし ます。








※生地の左下と右下を中央に向けて折り、 手前から巻き込み、両端をとがらせます。






3 約200℃に予熱したオーブンに牛地を7.h 牛地トオ ンに生地を入れ、生地とオー ブン内に霧をたっぷり吹き、 20~25分焼きます。



バターロール





メニュー番号 7		
材料 129kcal	12個分	
水	140ml	
卵(Mサイズ)	25g	1/2個
強力粉	280g	
砂糖	28g	大 31/2
塩	4g	小 1
バター	40g	
スキムミルク	6g	大 1
ドライイースト	4.8g	A 2
とき卵	25g	1/2個

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで12等分します。

2生地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。

3かたくしぼったぬれぶきんをかけて約10分休ませます。










4 丸い生地をころがして円す い形にします。約5分休ま せた後、めん棒でうすくの ばしてしずく形にします。




5幅の広い方から巻きます。





6 クッキングシートを敷いた オーブン皿に、巻き終わり を下にして並べます。




表面が乾かないように霧吹 きをして、32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 酵させます。

8生地の表面にとき卵をぬります。

9 180~190℃に予熱したオーブンで10~15分焼きます。


2~2.5倍にふくらんだらOK







10 焼き上がったら網の上に置いて冷まします。






・室温が高いとき(約28℃以上)は、生地がベタつきやすい ので、約5℃の冷水をお使いください。

るみパン

発酵時間 60分



※ミックスコールがなったらくるみを入れてください。 ※くるみは5mmくらいの大きさにきざみます。



※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで10等分します。

─ 生地の表面を張らせるよう に丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。

3かたくしぼったぬれぶきんをかけて約20分休ませま す。








5 オーブンから取りだし、は さみで十字に切りぶる。たっ 生地を軽く丸め直しクッキ ングシートを敷いたオーブ ン皿に閉じ口を下にして並 れます。


べます。 霧を吹き32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK




さみで十字に切り込みを入

丸めてネ!



6 180~190℃に予熱したオー ブンで10~15八件: ブンで10~15分焼きます。 焼き上がったら網の上に置 いて冷まします。





発酵時間 45分



※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地をめん棒で約5mmの厚 さになるまでのばします。




2内側に軽く打ち粉をふったドーナツ形で型抜きします。




3クッキングシートを敷いた オーブン皿に並べ32~35℃ オーブン皿に並べ32~35℃ に保ったオーブンで30~40 分発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK




____160~170℃に熱した揚げ 油の中に1個ずつ静かに入 れ、全体がキツネ色になる まで揚げます。



5油をよく切り、粉砂糖をふりかけて仕上げます。



油の温度は生地の残りを入れて、すぐ浮いてくるのが適温です。



ロワッサン





材料 182kcal	121	12個分	
水	150ml		
卵(Mサイズ)	25g	1/2個	
強力粉	180g		
薄力粉	100g		
砂糖	16g	大 2	
塩	4g	小 1	
バター	20g		
スキムミルク	6g	大 1	
ドライイースト	6.3g	B 3	
折り込み用バター(1cm角に切る)	100g		
薄力粉	20g		
とき卵	25g	1/2個	

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

パンケースから取りだした 生地を丸め直し、ラップを して冷蔵庫で約30分休ま

をふるって加え、よくもみ 込み冷蔵庫に入れておきます。 **3**1の生地を縦35cm×横25cm の長方形にのばします。

生地がベタつく場合は、

粉をよくもみ込みます。








✓ 2のバターを親指大につまみ、のばした生地の²/₃の部分に等間 隔にのせます。

バターがのっていない1/3の部分を折ります。次にバターがのっ ている1/3の部分を折り重ね、3つ折りにします。

ラップに包み冷蔵庫で30分以上冷やします。







6 のばした生地を**4**と同様に 3つ折りにし、ラップをし 3つ折りにし、ラップをし て冷蔵庫で30分以上休ま せます。

> 5~6をもう一回くり返し ます。(生地をのばすときは、 必ず幅の狭い方が手前にな るように置きます。)




ア充分に冷やした生地を52cm ×22cmのできるだけきれい な長方形にのばします。

生地がやわらかくなりすぎ た場合はラップをして冷蔵 庫で20~30分休ませ再び のばします。

8 長方形の長い辺に端から4cm 間隔で切り日本いたす 間隔で切れ目をいれます。 上下の辺の切れ目をひとつず つずらして結び二等辺三角形 になるように分割します。








三角形の底辺に1cmの切り込みを入れ、両端を左右 にひっぱりながら巻き始め



10 細い方を軽くひっぱりなが ら巻きます。

オーブン皿に並べ、霧吹き をします。 約25℃で60分間発酵させ ます。 2~2.5倍にふくらんだらOK


11 クッキングシートを敷いた




12 とき卵をぬり、約210℃に 予熱したオーブンで10~ 15分焼きます。



クロワッサンの成形



イートロール 発酵時間 45分



アイシングの作り方


粉砂糖 60g 卵白 レモン汁 少々


粉砂糖とよくといた卵白・レ モン汁をねばりがでるまで混 ぜます。(レモン汁がない場合 17g ½個 は、粉砂糖と卵白のみでもア イシングができます。)

メニュー番号 7		
材料 354kcal	18cmケー	·キ型1個分
生地		
水	140ml	
卵(Mサイズ)	25g	1/2個
強力粉	280g	
砂糖	28g	大 31/2
 塩	4g	小 1
バター	40g	
スキムミルク	6g	大 1
ドライイースト	4.8g	A 2
フィリング		
シナモン	3g	大 ½
グラニュー糖	24g	大 2
レーズン	60g	
ドレンチェリー	適量	
 アイシング	適量	
とき卵	25g	1/2個

※打ち粉は、強力粉をお使いください。


打ち粉を軽くふった台の上に生地を取りだします。のびが悪い ときは少し休ませてください。めん棒で縦40cm×横24cmの 長方形にのばします。この上に巻き終わりになる方を4cm残 してシナモン・グラニュー糖・レーズンを均一にちらします。







3約4cmずつ6等分し、サ ラダ油をぬったケーキ型に 並べます。





4cmの輪切りに 6等分します。

/ 霧吹きをし32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 酵させます。

とき卵をぬり、180~190℃ に予熱したオーブンで30~ 40分焼きます。










発酵時間 45分





※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地をスケッパーで10等分し て軽く丸め、かたくしぼっ たぬれぶきんをかけて約15 分休ませます。



→ 玉ねぎをバターで炒め、ひ き肉・ゆで卵を加えます。 春雨・グリーンピースを加 えてさらに炒め、塩・こしょ うで味をととのえます。



3 3

@ B O O

 \odot

 \odot

▶ 具は冷めたら、10等分して

→ 丸めておきます。

 \odot

味をととのえて

生地をめん棒で、だ円形に のばします。

3の具をのせ、ふちに水を つけてしっかり閉じます。



5 クッキングシートを敷いた オーブン皿に4を並べます。

> 霧吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。


2~2.5倍にふくらんだらOK



6約170℃に熱した油でキツ **ネ色になるまで揚げます。**



発酵時間 45分



くメロンパンの皮の作り方

- ①バターをクリーム状にねり、砂糖を少しずつ加えながらよく混ぜます。
- ②白っぽくなったら、卵・バニラエッセンスを加えよ く混ぜます。
- ③合わせてふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れ混ぜます。ラップにくるんで冷蔵庫で約20分休ませます。

メニュー番号 7		
材料 302kcal	12個分	
水	140ml	
卵(Mサイズ)	25g	1/2個
強力粉	280g	, = .
砂糖	28g	大 31/2
塩	4g	小 1
バター	40g	
スキムミルク	6g	大 1
ドライイースト	4.8g	A 2
メロンパンの皮		
バター	100g	
砂糖	80g	
卵(Mサイズ)	50g	1個
バニラエッセンス	少々	
/ 薄力粉	230g	
^{※(} ベーキングパウダー	3.2g	小 1
グラニュー糖	適量	

※薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるいます。

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

7 打ち粉を軽くふった台の上に生地を取りだします。生地を12等分して丸め、かたくしぼったぬれぶきんをかけて10~15分休ませます。

2 メロンパンの皮を12等分して丸めます。 ラップの上にのせ、手の平で押し直径約12cmの大きさにのばします。





3 1の生地を軽く手の平でつぶして丸め直します。丸め直した生地を2の皮で底の部分を残して包みます。ラップごと手に持って包むときれいに包めます。



4 スケッパーでスジをつけ、グラニュー糖をまぶします。





グラニュー糖を まぶしてネ!

5 クッキングシートを敷いた オーブン皿に**4**を並べます。

> 霧吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

180~190℃に予熱したオー ブンで10~15分焼きます。







※打ち粉は、強力粉をお使いください。

7 打ち粉を軽くふった台の上に生地を取りだします。生地を軽く丸め直して、スケッパーで12等分にします。




全地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生地が傷まないようにやさしく丸めます。



・ 生地をいためないように 丸めてネ!

3かたくしぼったぬれぶきんをかけて約20分休ませます。



4 めん棒で丸くのばし、あんを包みます。





5 クッキングシートを敷いた オーブン皿に、閉じ口を下 にして並べます。

> 霧を吹き32~35℃に保ったオーブンで30~40分発 酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK



6 とき卵をぬり、けしの実をつけ、180~190℃に予熱したオーブンで10~15分焼きます。



43


胚芽パン

発酵時間 45分




※1小麦胚芽は必ず炒って冷まします。






7 打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直してスケッ パーで2等分します。




全地を軽く丸め、かたくし ぽったぬれぶきんをかけて 約15分休ませます。



3 生地をめん棒で細長くのばします。


4 生地を縦長に置いて、手前 から巻いていきます。巻き 終わりをつまみます。 **5** クッキングシートを敷いた オーブン皿に並べて霧吹き をします。

32~35℃に保ったオーブンで約40分発酵させます。



6 カミソリで発酵を終えた生地にななめの切れ目を5~6本入れます。


約220℃に予熱したオーブンで25~30分焼きます。





ピザ


発酵時間 30分






※打ち粉は、強力粉をお使いください。

7 打ち粉を軽くふった台の上に生地を取りだします。生地を軽く丸め直して2等分します。




2かたくしぼったぬれぶきんをかけて約15分休ませま

3 クッキングシートの上に生地をのせ、めん棒で直径25cmにのばします。




4 のばした生地にフォークで 穴をあけます。



5 クッキングシートごとオーブン皿に移します。ピザソースをぬり、具を均一にのせます。



6 ピザ用チーズをのせます。 190~200℃に予熱したオー ブンで約20分、周囲がキ ツネ色になり、チーズがと けるまで焼きます。




45

-ズスティック 第時間 30分



25g

1/2個



※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで16等分します。

─ 生地の表面を張らせるよう に丸めます。このとき、生 地が傷まないように、やさ しく丸めます。







生地をいためないように

丸めてネ!

とき卵



両手でころがしながら約 25cmの長さにのばします。

5 クッキングシートを敷いたオーブン皿に並ぶ、電空さ オーブン皿に並べ、霧吹き をします。

> 約30℃の場所で30~40分 発酵させます。



6 とき卵をぬり、粉チーズを ふります ふります。


200~210℃に予熱したオー ブンで15~20分焼きます。





発酵時間 30分





※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、10 等分します。



2生地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。



生地をいためないように 丸めてネ!

3生地の中央に指を差し込み、 穴をあけます。




指を2本入れてくるくる回 します。



発酵すると穴は小さくなる ので大きめにあけます。



穴をあけた生地をそれぞれ、 1個分ずつ切ったクッキン グシートの上にのせます。




ぬれぶきんをかけ約15分 発酵させます。

5沸騰した湯にクッキングシートごと生地を3かます トごと生地を入れます。 クッキングシートがはがれ たらすくいだします。 あまり長い時間ゆでると焼 き上がったときに、しわし わになります。



6 クッキングシートを敷いた オーブン皿に並べます。

約210℃に予熱したオーブ ンで約10分焼きます。



手づくりメニュー(天然酵母)

手づくりメニュー(天然酵母) 生種のつくり方はP.60をご覧ください。

クワンポイントアドバイス

- ▼天然酵母の生地はイースト生地と比べてベタつきやすいので、手早くやさしく扱います。 成形するときなど生地がのびにくいときはムリにのばそうとせず、休ませながらのばし てください。
- ●発酵中・分割・丸め・成形の作業をおこなっているときにも扱っていない生地にはぬれ ぶきんをかけて乾燥を防いでください。生地が乾燥すると、成形しにくかったり、生地 の皮がさけて見た目が悪い焼き上がりになります。
- •成形発酵の温度はフランスパン生地で28℃、それ以外の生地は30℃をめやすにします。 高くなりすぎると生地がだれるのでご注意ください。


生地を丸め直し、クッキング シートを敷いたオーブン皿に 閉じ口を下にして並べます。 霧を吹き30℃の場所で約 60分発酵させます。


約2倍になったらOK



5オーブンから取りだし、カミソリで中央に5mm程の 深さの切れ目を入れ、霧吹 きをします。

6 約200℃に予熱したオーブ ンで10~15分焼きます。






-ブルロール

3時間





※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで12等分にします。

■ に丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。

3かたくしぼったぬれぶきんをかけて約20分休ませま す。





生地をいためないように 丸めてネ!





テーブルロールの生地を使って、コロン とした丸いパンに仕上げます。テーブル ロールと生地は同じですが、皮と中身の 割り合いが変わると口当たりがかわって きます。



発酵時間 3時間	天然酵母生地づくり		
	材料 585 kcal	2個分	}
	水 生種	160ml 24g	
	強力粉	280g	
	砂糖	12g 7	大 1½

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸めなおして、ス ケッパーで2等分にします。

2テーブルロールの2~4まで同様の作業をおこなって ください。

バター

3カミソリで十字に切れ目を 入れ、霧吹きをします 入れ、霧吹きをします。




🥒 約200℃に予熱したオーブ ンで20~25分焼きます。

4g

7g

小 1




生地づくり



明太子ポテトパン 発酵 3時間 3時間

明太子ポテトサラダを中に入れた一口サイズの パンです。テーブルロールと同じ生地を使います。



天然酵母 生地づくり		
材料 95 kcal	16	固分
水	160ml	
生種	24g	
強力粉	280g	
砂糖	12g	大 1½
塩	4g	小 1
バター	7g	
具		
じゃがいも	200g	
明太子	50g	1腹
マヨネーズ	20g	
塩・こしょう	適量	

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

「明太子ポテトサラダの作り方)


- ① じゃがいもに串がすっと入るまで ゆでます。(または電子レンジで 串がすっと入るまで加熱する。)
- ② 明太子は薄皮に切り目を入れて開き、 スプーンで身をこそげ取ります。
- ③ ゆでたじゃがいもは熱いうちに めん棒などでつぶし、マヨネー ズを加えよく混ぜます。
- 4 ③に明太子を加えてよく混ぜ、塩 こしょうで味をととのえます。
- ⑤ 16等分し、たわら型にしておきます。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで16等分にします。



5カミソリでななめに2本切れ目を入れ、霧吹きをします。


- **→** テーブルロールの2~3ま で同様の作業をおこなって ください。
- **3** 生地をめん棒で、だ円形にのばします。明太子ポテトサラ ダを包んで、閉じめをしっか りつまみ、形をととのえます。





- クッキングシートを敷いた オーブン皿に閉じ口を下に して並べます。
 - 霧吹きをし、30℃の場所 で約60分発酵させます。

約2倍になったらOK












くるみチーズパン 発酵時間 3時間30分



天然酵母 生地づくり			
材料 266kcal	8個分		
水	170ml		
生種	24g		
強力粉	280g		
砂糖	12g	大 1½	
塩	4g	小 1	
バター	15g		
スキムミルク	6g	大 1	
★ くるみ [※]	50g		
チーズ	160g		

※ミックスコールがなったらくるみを入れてください。 ※くるみは粗くきざみます。

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで8等分にします。





2生地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生

く丸めます。


地が傷まないようにやさし


生地をいためないように 丸めてネ!

3かたくしぼったぬれぶきんをかけて約20分休ませま す。




- チーズは8等分にしておき ます。生地をめん棒で丸く のばし、チーズを包みます。 閉じ口はしっかりつまみます。
- **5** クッキングシートを敷いた オーブン皿に閉じ口を下に して並べます 霧吹きをし、30℃の場所 で約60分発酵させます。
 - 約2倍になったらOK






🥿 霧吹きをし、約180℃に予 熱したオーブンで12~15 分焼きます。





4時間



天然勝段 生地づくり			
材料 333kcal	4個	4個分	
水	160ml		
生種	18g		
強力粉	200g		
薄力粉	80g		
砂糖	4g	大½	
塩	4g	小 1	
レモン汁	小々		
具			
ベーコン	4枚		
こしょう	適量		

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで4等分にします。

2生地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。


3かたくしぼったぬれぶきんをかけて約20分休ませま す。





生地をいためないように

丸めてネ!



がし、15cmくらいの長さ


- 4 生地を指で押してだ円形に のばし、横に置きます。生 **5** かたくしぼったぬれぶきんをかけて約5分おきます。 地を上から巻き込んでころ
- **6** めん棒で縦横がベーコンの 大きさより1cmずつナキ 大きさより1cmずつ大き くなるように伸ばします。







- **7**中央にベーコンをのせてこしたうをふり、トスを折り しょうをふり、上下を折り 合わせてしっかりつまんで 閉じます。ころがして形を ととのえます。
- **8** クッキングシートを敷いた オーブン皿に閉じ口を下に して並べます。霧吹きをし、 28℃の場所で約60分発酵 させます。
- □ はさみで深く切り込みを入れ、 左右交互に振り分けます。








10 約200℃に予熱したオーブンに生地を入れ、生地とオーブン内に霧をたっぷりと吹き、15~20分焼きます。



ピーナツツイスト 第時間 3時間30分

ピーナツツイストの生地を使って、バター ロール・ドーナツ・スイートロール・メロ ンパン・あんパンがお作りいただけます。



天然酵母生地づくり		
材料 322kcal	6個分	
水	120ml	
卵(Mサイズ)	25g	1/2個
生種	24g	
強力粉	280g	
砂糖	28g	大 31/2
塩	4g	小 1
バター	40g	
スキムミルク	6g	大1
フィリング		
粒入りピーナツバター	(60g	
とき卵	25g	1/2個

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで6等分にします。



2生地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。

3かたくしぼったぬれぶきんをかけて約20分休ませます。








生地を指で押してだ円形にのば し、横に置きます。生地を上か ら巻き込んでころがし、棒状に します。かたくしぼったぬれぶ きんをかけて約5分おきます。

5 めん棒で縦5cm×横25cm の大きさにのばし、横にお きます。


6 ふちから1cm残して粒入りピーナツバターをぬりま す。上下を折り合わせて しっかりつまんで閉じ、こ ろがして形をととのえます。

約2倍になったらOK










「片側2cmくらい残して縦 に切り離し、切り口を上に して、ねじりながら合わせ ていきます。



8 クッキングシートを敷いた オーブン皿に並べます。霧 吹きをし、30℃の場所で 約60分発酵させます。

約2倍になったらOK



夕とき卵をぬり、約180℃に 予熱したオーブンで15~ 20分焼きます。



●この料理集以外の生地を作るには

市販のパンの本などを参考にして生地を作ることもできます。その場合は小麦粉の量 で250~280gの範囲で生地をおつくりいただけます。少なすぎても、多すぎても生 地はよくできません。

●余った生地の保存方法

でき上がった後すぐ余った生地を軽く丸めなおし、 2重のポリ袋に入れ、口をしっかりしばり冷蔵庫に 入れてください。

使うときは手のひらで軽くつぶし、まるめなおして から使います。

(保存は12時間まで)

生地づくり



●作った生地を使って朝に焼きたてのパンを食べるには

バターロール

成形したあと短め(20~30分)に発酵させてか らバットに並ベラップをして冷凍します。凍っ たものはビニール袋にまとめて保存できます。


焼くときは30~35℃で解凍してからとき卵をぬっ て、170℃~200℃に予熱したオーブンで焼き ます。



ピザ

平らにのばした生地をラップで包んで冷凍します。

焼くときは解凍しないで具をのせ、180℃~ 200℃に予熱したオーブンで約15分間焼きます。



■ パンケースの取りだしからメニュー選びまでは、P.13~16の1~7と同じ手順で おこなってください。

- ※ねり・発酵を連続しておこなう場合は「7生地づくり」をお使いください。
- ※「8ねり」、「9発酵」ではパン焼き上がり後など、本体が温まっている状態では、他のメニューと 同様に[E:01]が表示されスタートができません。

また室温が高いときなど [8ねり] をおこなった後に [9発酵] をスタートすると [E:01] が表示さ れる場合があります。この場合はふたを開け、パンケースを取りだし本体をしばらく放置して、 [E:01]が消えてから再スタートしてください。

E:01について(P.73もご覧ください。)

庫内の温度がパンの発酵温度を超えている場合は[**E:01**]が表示され、スタートできません。

※ [8ねり]· [9発酵]· [10焼き]専用コースはタイマーセットができません。

※各コースとも、粉の量で280g以上の材料は入れないでください。

8ねり:ねり工程のみをおこないます。ねり時間は1分単位で5~20分まで設定できます。

(初期値は5分です。)

追加ねり:ねりが終り「できあがり」の工程バーが点滅している状態でタイマーキーを押すと、

1分単位で1~5分まで追加ねりができます。

この追加ねりはスタート時に粉合わせをせずにすぐ連続ねりをおこないます。

- ※「ねり」+「追加ねり」の時間が30分を超えると追加ねりはできません。
- ※連続ねり時間が30分を超えた場合は、30分程度本体を休ませてから再スタート してください。
- ※粉に対して水の割合が50%未満のかたい生地はねらないでください。 (強力粉280gに対して、水分の合計は140ml以上にしてください。)
- ※パン生地以外の生地はねらないでください。

• 9発酵:発酵工程のみをおこないます。発酵時 間は5分単位で5分~2時間まで設定で

きます。(初期値は30分です。)

•10焼き:焼き工程のみをおこないます。焼き時 間は5分単位で5分~1時間40分まで設 定できます。(初期値は5分です。)

> パンとケーキを焼く場合でそれぞれ 焼き色を選べます。

「**ふつう**」…… パンに適した焼き温度 「**うすめ**」…… ケーキに適した焼き温度 ※パン生地の発酵以外に使わないでください。

※パン・ケーキ以外は焼かないでください。 ※空焼きはしないでください。

ねり 10分を設定する場合。 ※「9発酵」・「10焼き」も同様です。

メニュー番号を設定します。

メニューキーで「8ねり」を選択します。





2 時間を設定します。

● タイマーキーでねり時間を10分に設定します。





3 スタート させます。

- (スタート)キーを押すとねりが 始まります。
- 「ねり」の工程バーが点滅 にかわります。



🚟 D: 10 生種おこし、食パン、早焼きパン生地づくり

💶 生地を 取りだします。

- ブザーがなり、「できあがり」の工程 バーが点滅したら(取消)キーを押し、 すぐに生地を取りだします。
- パンケースはふちにある矢印 (ゆるむ)の方向に回して取り だしてください。


発酵時間

45分



5 電源プラグを 抜きます。


電源プラグをしっかり持っ て、コンセントから抜いて ください。




手づくりメニュー

メニュー番号 9・10

カロリー 1/8個あたりのカロリー表示 になっています。





アイシングの作り方

材 料

粉砂糖 レモン汁|少々

粉砂糖とよくといた卵白・レ モン汁をねばりがでるまで混 ぜます。(レモン汁がない場合 17g ½個 は、粉砂糖と卵白のみでもア イシングができます。)

シナモンロール 236kcal ホテルブレッド 188kcal 材料 生地 140ml 卵 (Mサイズ) 25g 1/2個 強力粉 280g 砂糖 28g 大 31/2 4g 小 1 バター 40g スキムミルク 6g 大 1 ドライイースト 4.8g A 2 フィリング シナモン 3g 大½ グラニュー糖 36g 大 3

※シナモンロールとホテルブレッドは生地の分量は 共通ですが、ホテルブレッドではフィリング・ア イシングは使いません。

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

生地の材料をパンケースに入 れ、メニューキーで「7生地づ くり」を選び、タイマーキーで 発酵時間を45分に設定してス タートキーを押します。



看 ブザーがなり生地づくりメ ニューが終了したら、取消キー を押して生地を取りだします。

※ホテルブレッドの場合は6へ

🥏 生地を丸め直し、かたくし ぼったぬれぶきんをかけて 15~20分休ませます。




7 閉じ口を上にし、めん棒で 縦40cm×横20cmの長方 形にのばします。




生地がベタつく場合は 打ち粉をします。

生種おこし

【生地を縦長に置き、巻き終わりになる方を4cm残して よく混ぜたシナモン・グラニュー糖を均一にちらします。



6 手前から巻き込み、巻き終わりをしっかり閉じます。 軽くアスがして叱たとしてこ 軽くころがして形をととのえ、生地を4等分に切りま す。(テグスを利用すると切り口がきれいになります。)



※ホテルブレッドの場合

打ち粉を軽くふった台の 上に生地を取りだします。 生地を軽く丸め直して、ス ケッパーで4等分します。

生地を丸め直し、かた くしぼったぬれぶきん をかけて15~20分休 ませます。



6で4等分した生地をパンケースに戻し、並べます。 ホテルブレッドの生地は丸め直してから並べます。




メニューキーで「9発酵」を選び、タイマーキーで発酵は時間をログバーミのウェーニー 酵時間を50分に設定してスタートキーを押します。

> 生地の温度や室温、分量によっても発酵状態はか わってきます。発酵が足りないようでしたら、も う一度メニューキーで「9発酵」を選び、時間を設定 してスタートさせます。発酵が進んでいるようで したら取消キーを押し、発酵をやめます。





9パンケースのふちから 2cm下くたいません がふくらんだら焼きに 入ります。






ひとつに丸めた生地の場合

焼きに入る前の生地の大きさのめやすは?

生地の一番高いところが、パンケースの ふちの高さまでふく らんだら焼きに入り ます.



70 メニューキーで [10焼き]、焼き色キーで 「ふつ う」を選び、タイマーキーで焼き時間を45分に 設定してスタートキーを押します。



ブザーがなったら、取消キーを押してパンケース / を取りだします。



♪パンを網の上に置き、あら熱が取れたらアイシ ングをかけます。(ホテルブレッドはアイシング を使いません。)





■元種・生種について

生種おこし

天然酵母を使った食パンやパン生地を作るには、元種(※1)から作った生種(※2)を使います。 元種から生種を作る作業を「生種をおこす」といい、エムケーホームベーカリーでは「生種お **こし**] メニューでおこないます。

(※1)元種(もとだね)とは…

- ●天然の食物から培養された酵母で、乾燥 した顆粒状になっています。
- 元種は酵母が休眠している状態なのでそ のままでは使えません。

(※2)生種(なまだね)とは…

・元種を水にとかして、充分発酵させたもの です。この状態でパンづくりに使います。

エムケーホームベーカリーで使用する元種について

■ 菌数 (発酵力) が安定している 「**ホシノ天然酵母パン種**」をお使いください。 ※「ホシノ天然酵母パン種」以外の天然酵母は使うことができません。

ホシノ天然酵母パン種(元種)の入手先

□台「ホシノ天然酵母パン種」 50g×5袋入り

●ホシノ天然酵母種に関するお問い合わせは

(有)ホシノ天然酵母パン種 お客様ご相談窓口 TEL.**042 (737) 7825** 受付時間 9:00~17:00 (土・日を除く)

ホシノ天然酵母パン種お取り扱い店名

■株式会社東急ハンズ TOKYU HANDS INC.

※一部お取り寄せとなる場合がありますので 各店舗にお問い合わせください。 http://www.tokyu-hands.co.jp

■戸倉商事株式会社 「ママの手作りパン屋さん」 フリーダイヤル 0000120(149)854

TEL.077 (510) 1777 / FAX.077 (522) 3708 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日を除く) http://www.mamapan.jp

※お取り扱い店の電話番号、ホームページアドレスは予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

元種・生種についてのお願い

■ 元種の保存について

●高温に弱いため、しっかり密閉して冷蔵庫で保存してください。常温・冷凍保存はしない でください。賞味期限までに使ってください。

■ 生種の保存について

- 生種は付属の生種カップに入れ、ふたをして必ず冷蔵庫に保存してください。 (冷凍・常温保存はしないでください。)
- 生種は1週間程度で使い切ってください。冷蔵庫に保存しておいても少しずつ発酵が進み、 発酵力は落ちてきます。
- 冷蔵庫に保存するときは納豆などの菌の強い食品の近くに置かないでください。
- 新しい生種と古い生種を混ぜて保存しないでください。

■ 生種カップについて


生種おこし専用カップとして清潔にしておいてください。

■ 生種が腐敗した場合

生種カップを、うすめた台所用塩素系漂白剤にしばらくつけて、よくすすいでください。


■生種の作り方

- ※室温が30℃以上で生種おこしをすると、発酵しすぎて生種がうまくおこせないことがあります。
- ※25℃~30℃の水を使ってください。水温が高すぎたり、低すぎると生種がうまくおこせないことがあります。
- ※元種を生種にするには24時間かかります。
- ※「生種おこし」メニューはタイマーセットができません。




7 材料を生種カップに入れ、ふたをします。

- (1) 付属の生種カップが汚れていないか確認します。
 - ※生種が残っていたり、汚れていたりすると新しい生種が腐敗する恐れがあります。 ※生種を混ぜるスプーンも清潔なものをお使いください。 ※P.68の「お手入れのしかた」をご覧ください。
- ② 生種カップに水・元種を入れ、 スプーンなどでよく混ぜます。
- ③生種カップにふたをします。



2 本体に生種カップを置きます。

- 1 パンケースを本体から取りだします。
- ②生種カップを庫内のカップリング部にしずかに置き、本体のふたをします。



3 天然酵母キーを押して「生種おこし」を選びます。





<u></u> 注意

必ず天然酵母キーで 「生種おこし」を選ぶ。

まちがったメニューを選んでスタートさせてしまうと生種カップが変形する恐れがあります。

4 スタートさせます。

- (スタート)キーを押すと発酵が始まります。
- 表示はできあがりまでの残り時間にかわり、おこなっている「発酵」の工程バーが点滅します。


スタートキーを押した後、

できあがりまでの時間を1分単位で表示します。













6~20時間後、発酵により気泡が発生し、量が増えることがあります。



うまくできたときは酒 粕のようなアルコール 臭と少し酸っぱいにお いがします。

5 生種カップを取りだします。

- ① ブザーがなり 「できあがり」の工程バーが点滅 したら (取消)キーを押してください。
- (2) 生種カップを取りだし、冷蔵庫に入れてください。




ブザーがなったら生種カップを早めに取りだしてください。(放置すると生種の発酵力が弱くなりパンのできばえに影響します。取りだし忘れた場合でもブザーがなってから2~3時間以内の放置であれば、すぐ冷蔵庫に入れてください。)



6 電源プラグを抜きます。

電源プラグをしっかり持って、コンセントから 抜いてください。




61

カロリー 1人分あたりのカロリー表示になっています。

○ ベーコンエック	ブサンド
材料(2人分) 678kcal	
食パン(厚さ1cm)	4枚
例	2個
トムト	1個
ベーコンうす切り	6枚
レタス	3枚
バター・サラダ油・塩・黒こしょう	少々

作り方

- ①トマトはへたを取り除いて、厚さ7mm の輪切りに、レタスは細切りにします。
- (2)フライパンにサラダ油小さじ1を熱し、 トマトを入れ中火で両面を焼き、塩少々 をふり、取りだします。
- (3)食パンをトーストし、片面にバターをぬっ て、2枚にレタスをひきトマトをのせます。
- (4)フライパンにサラダ油小さじ1を熱し、ベー コンを中火で焼き、焼き色がついたら裏 返しにして弱火にし、3枚ずつまとめて その上に卵を1個ずつ割り落とします。
- (5) 卵は約3分焼き、塩・黒こしょう各少々 をふります。1組ずつトマトの上にのせ、 残りのトーストをのせます。



	チキンサラダサンド		
3kcal			
)	4枚		
	4本		
	1/4本分		
	2枚		
	1枚		
大さじ	2		
小さじ	1		
	少々		
	3kcal) 大さじ 小さじ	4枚 4本 1¼本分 2枚 1枚 2 小さじ 1	

作り方

- (1)ささ身は耐熱皿に間かくを少しあけて並べ 塩・こしょう、各少々をふります。レモン の輪切りをのせ、ラップをして電子レンジ で2分程加熱し粗熱をとります。セロリの 茎はうす切り、レタスは細切りにします。
- (2)ささ身がさめたら手でほぐしてボールに 入れます。セロリとマヨネーズ大さじ2、 塩・こしょうを加え全体を混ぜます。
- (3)食パンの片面にバターをぬり2枚に粒マ スタードを小さじ1/2ずつぬります。そ の上にレタス、②をのせ食パンをのせま

● ツナコー	ンマヨネ-	-ズトースト	
材料(2人分)	462kcal		
食パン (厚さ1.	5cm)	2枚	
ツナ缶詰 (90g))	1缶	
玉ねぎ		1/4個	
マヨネーズ	大さじ	2	
ホールコーン缶	詰	1/2缶	
カレー粉	小さじ	1/2	

作り方

- (1)ツナは余分な缶汁を切ります。玉ねぎは みじん切りにします。ボールにツナ・コー ン・玉ねぎとカレー粉小さじ1/2、マヨネー ズ大さじ2を入れてよく混ぜ合わせます。
- ②食パンに(1)を¹/2量ずつのせて広げ、オー ブントースターに入れて3分程焼きます。

■ パンケースの取りだしからメニュー選びまでは、P.13~16の1~7と同じ手順で おこなってください。

※12ジャムメニューはタイマーセットができません。


材料を準備します。

ジャムメニュー

- 材料と砂糖をパンケー スの中に入れ、パンケー スをふり、砂糖が材料 全体にいきわたるよう にします。
- •約30分置き、果物から 水分がでてくるのを待 ちます。



2 メニューキーで「12 ジャム」を選びます。



3 スタートさせます

- (スタート)キーを押すとかくはん加熱が始まります。
- 表示はできあがりまでの残り時間にかわ り、「焼き」の工程バーが点滅します。





4 ジャムを取りだします。

ブザーがなり「できあがり」の工程バーが 点滅したら(取消)キーを押しパンケースを 取りだしジャムをゴムベラなどで取りだ してください。

※ジャムの保存は冷蔵庫で1週間がめや すです。

電源プラグを抜きます。

●電源プラグをしっかり持って、コンセン トから抜いてください。

カロリー 100gあたりのカロリー表示になって



- ※紅玉や国光などの赤く酸味があるりんごを使い
- ※このジャムはりんごの細かい皮がジャムの中に 残ります。りんごの皮の中にジャムにとろみを つけるペクチンが多く含まれているので一緒に すりおろします。

作り方

- (1)りんごはよく洗い、4つ切りにして塩水 につけておきます。
- (2)りんごを皮ごとすりおろし、パンケー スに入れ砂糖とレモン汁を加えます。





ブルーベリージャム	メニュー番号 12
材料 167kcal	
ブルーベリー	400g
砂糖	150g

13温泉たまご

■ パンケースの取りだしからメニュー選びまでは、P.13~16の1~7と同じ手順でおこなってください。

※羽根は使いません。

※13温泉たまごメニューはタイマーセットができません。

※たまごは新鮮なものをお使いください。

※カラにヒビの入ったたまごは使わないでください。

7 材料を準備します。

◆生たまごをパンケースに入れ、たまご全体が ちょうどかくれるくらい水を入れます。 たまごの数と大きさにより入れる水の量は 下の表を参考にして調節してください。 水の調節によりかたまり具合がかわります。

1回に入れられるたまごはMサイスで5個までです。

※室温が10℃以下の場合は約20℃の水を お使いください。

Mサイズのたまごの場合 水量のめやす

い主い	小里のルバーラ							
1個	約530ml							
2個	約460ml							
3個	約430ml							
4個	約370ml							
5個	約400ml							


1回にできる 温泉たまごの数

温がため、	
SSサイズ	
Sサイズ	5個
MSサイズ	
Mサイズ	
Lサイズ	4個
LLサイズ	410





水量によるでき具合



2 メニュー番号を設定します。

◆メニューキーで「13温泉たまご」を選択します。





3 スタートさせます。

- スタートキーを押すと加熱が始まります。
- 表示はできあがりまでの残り時間にかわり、 「焼き」工程バーが点滅します。





4 たまごを取りだします。

 ブザーがなり、「できあがり」の工程バーが点滅したら (取消)キーを押し、すぐにパンケースを 本体から取りだし、たまごをだします。

パンケースはふちに ある矢印(ゆるむ)の 方向に回して取りだ してください。

※ できあがった温泉たまごはできるだけ早くお召し上がりください。すぐに食べない場合は冷蔵庫で保存してください。




お願い

※温泉たまごをつくるとき、ガラス窓や庫内に 水滴がつくことがあります。 本体が冷えてからふき取ってください。

5 電源プラグを抜きます。

電源プラグをしっかり 持って、コンセントか ら抜いてください。



温泉たまごのだし(5個分)



だしの素 少々

材料を小なべに入れ、ひと煮 立ちさせてください。

おいしく食べるために

全少上手に焼きあげるワンポイント

材料は新鮮なものを。

粉は湿気が苦手です。製造年月日の新しいものを選びましょう。



■ ドライイーストについて。

開封後は密封して冷蔵 庫または冷凍庫へ保存 してください。



■生種について。

必ず冷蔵庫で保存し、1週間以内で使いきってください。冷凍・常温保存はしないでください。

■ 室温・水温に注意しましょう。

室温・水温はパンのできばえに影響します。 特に夏場は、涼しい所で必ず冷水(約5℃)を使いましょう。



■材料は正確に。

◆付属の計量カップ・生種カップ・大小スプーン・ドライイースト専用スプーンや料理用はかりを使って正確にはかりましょう。




€ at

分かいしく食べるワンポイント

■ 焼き上がったら。

- すぐに取りだし、蒸気を逃がしましょう。
- 人肌程度にさめたら、ラップに包むか、ビニー ル袋に入れて乾燥を防ぎます。
- パンを切るときは、人肌程度に冷めてからパン切りナイフを使って切ってください。
- ◆3~4日程度ならラップで包むかビニール袋 に入れて冷蔵庫で保存してください。



長期の場合は同じようにして冷凍庫で保存してください。

■食べるときは。

- そのまま食べても、もちろんおいしくいた だけます。
- トーストすれば「サクッ」とした歯ざわりでいっそうおいしくいただけます。







心焼き色がこいときは

- スキムミルクを大スプーン¹/2~1 ½減らしてください。
- 砂糖を¹/₄~半量減らしてください。このときパンは少し小さめになります。






お手入れは1回ごとに必ずおこなってください。

(お手入れする前に)

■ 必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

◆台所用洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。

ベンジン・シンナー・クレンザー・ 漂白剤・たわし・化学ぞうきんなど は表面を傷つけますので使用しない でください。



消耗部品について

次の部品は消耗品です。


- •パンケース
- 羽根

• 軸パッキン




- ※ 下記のような場合は部品交換(有料)が 必要になります。お買い上げの販売店 または裏表紙のお問い合わせ先にご相 談ください。
- ①パンケース・羽根のフッ素樹脂加 工がはがれた場合。
- ②パンケースの羽根取り付け軸部分 の軸パッキンが消耗し、羽根取り 付け軸が回らなくなったり、材料 がもれてきたり、生地に灰色や黒 色のものが混ざってきた場合は、 下図のパンケース軸受けの交換が 必要です。

● 交換部品



●部品名:パンケース用軸受け ● 部品番号: HB-2811Z0

軸パッキン



パンケースの底に付いています。

お手入れ

■ 本体のお手入れ

• 汚れたら、洗剤をうすめた水、またはぬる ま湯にやわらかい布をひたし、よくしぼっ てからふき取ってください。

庫内のパンくずなどは、早めにふき取って ください。

本体の丸洗いは 絶対にしない。

企警告



■ 生種カップ・ふた

うすめた台所用洗剤 (中性)とスポンジで 洗い、よくすすいで 充分乾燥させてくだ さい。



「雑菌が繁殖して腐敗してしまった場合)

- (1) うすめた台所用塩素漂白剤につけ、 殺菌します。
- (2) よくすすいで充分乾燥します。
- ⇒ 生種が残っていると雑菌が繁殖して腐敗し、 次の生種おこしがうまくできません。

パンケースには、塩素漂白剤を絶対に使 用しないでください。

■ パンケース・羽根のお手入れ

※ 羽根がはずれにくい 場合は、羽根をひね りながら引っ張って ください。



※ 手をはさまないよう にご注意ください。

パンケース・羽根は、フッ素樹脂加工をし ていますので、傷めないようにスポンジで



羽根の穴に詰まった生地は水を含ませてや わらかくしてからようじなどで取り除いて ください。



パンケースに水を入れたまま放置したり、 パンケースごと水につけたままにしないで ください。(腐食したり、羽根取り付け軸 が回らなくなることがあります。)

金属製のへら・クレンザー・たわしなど は絶対に使わないでください。

取扱説明書に書かれている分量より多い(少ない)量でパンは作れないのでしょうか?

量が多いとパンがパンケースからあふれる場合があります。量が少ないとうまく焼き上がらない場合があります。取扱説明書どおりに作りましょう。



スキムミルクのかわりに牛乳を使ってもかまいませんか?

牛乳を入れた分だけ水を減らしてください。ただし、牛乳が変質することがありますので、タイマーでは使用しないでください。



かまいません。



国内メーカーのドライイーストのかわりに、外国メーカーのドライイーストを使ってもかまいませんか?

外国メーカーのドライイーストは、国内メーカーのドライイーストとは性質が異なるためパンがうまくできない場合があります。必ず国内メーカーのドライイーストをお使いください。

ホシノ天然酵母パン種以外の天然酵母を使ってもかまいませんか?

天然酵母の種類によって、生種おこしや発酵の条件がかわってきますので、エムケーホームベーカリーでは必ずホシノ天然酵母パン種をお使いください。

② なぜ16時間しかセットできないのですか?

材料が変質したり、パンのでき上がりが悪くなることがあるからです。 特に夏場はタイマーの時間を短くセットしてください。





↓ なぜ「スイートパン」・「生地づくり」・「ケーキ」・「ジャム」・「天然酵母 生種おこし」・
「天然酵母 早焼きパン」・「天然酵母 生地づくり」ではタイマーセットができないのですか?

発酵しすぎたり、材料が変質することがあるからです。



♥ なぜレーズン・野菜・卵・牛乳を入れてタイマーセットができないのですか?

野菜・卵・牛乳などの入ったパンは腐敗することがあります。レーズンの入ったパンは粒がつぶれて充分にふくらまないことがあります。

パンに変なにおいがつくときがあるのはなぜですか?

ドライイーストの量が多すぎたり、古い小麦粉やにおいのする水を 使うとパンに変なにおいがつくときがあります。




()パンの内部に大きな穴があるのはなぜですか?

ガス抜きのときに気泡が1か所に集中してしまう場合があり、そのまま焼かれてしまったためです。ただし、味にはかわりありません。



(パンの高さ、形、焼色が作るたびに異なるのはなぜですか?

パンは生きものなので室温・水温・材料の質・計量誤差・タイマー 設定時間・粉の種類・ドライイーストの種類や生種の発酵状態など で、高さ・形・焼色がかわります。



(リカンの角に小麦粉などがついているのは?)

パンケースの角に少し小麦粉や生地が混ざらないで残る場合があるためです。 パンについた小麦粉はナイフ等で取り除いてください。

♥ 材料を入れる順番があるのはなぜですか?

タイマーを使うとき、運転する前にドライイーストが水にふれると 発酵が進んでしまい、パンがうまくできない場合があるからです。



【 夏場に冷水(約5℃)、冬場にぬるま湯(約30℃)を使うのはなぜですか?

生地の発酵温度は28℃前後が適当です。夏場は生地 の温度が高くなるので冷水を入れ、冬場は生地の温度 が低くなるのでぬるま湯を入れます。 (詳しくはP.14を参照してください。)



アルカリイオン水はパンづくりや生種おこしに使えますか?

パン生地は中性からやや酸性が適した状態です。アルカリイオン水を使うと生地がアルカリ性になり、ドライイーストや天然酵母の働きが抑えられてしまい、パンがうまくできないことがあります。生種をおこすときにも使わないでください。

■ 1回に6個以上の温泉たまごができますか?

パンケースの中でたまごが2段になってしまうと、温泉たまごはうまくできません。 Mサイズのたまごの場合は5個以下でご使用ください。

パンのできばえがおかしいときは

こんなときに			パンがふくら み過ぎている	パンのふくら みがたりない (焼き色がうすい場合) 発酵しすぎ	パンのふくら みがたりない (焼き色がこい場合) 発酵不足	粉の状態のま ま焼けている
原	因					
		多すぎたとき				
	小麦粉	少なすぎたとき			0	
	 	多すぎたとき				
	ドライイースト 生種	少なすぎたとき				
材料の計量	工1里	入れ忘れたとき				
	太小 李宝	多すぎたとき				
	砂糖	少なすぎたとき			0	
	水	多すぎたとき				
		少なすぎたとき				
室温	高すぎたと	き(28℃以上)				
三 二	低すぎたと	低すぎたとき(10℃以下)				
7k38	高すぎたと	き(25℃以上)				
水温	低すぎたと	き(5℃以下)			0	
ドライイースト・生種・小麦粉が古かった場合						
停電があった地	易合					
作動中、取消キーを誤って押した場合						
焼き上がったパンをパンケースの 中に長時間放置した場合						
パンが充分に冷えていないうちに 切った場合						
羽根が付いていなかった場合						

まったくふくらまない	パンの焼 色がこす ぎる	パンの内側の気泡が大きい	パンの皮がベ タつき、側面 が大きくへこ んでいる	パンを切っ たとき、き れいに切れ ない	対 策	参考 ページ
					材料は正確に計量してください。 計量誤差はパンのできに大き く影響します。 特にドライイーストを計量す るときは、付属の計量スプー ンをたたいて計量しますと多 めに入りますので注意してく ださい。 ※粉ははかりで計量してくだ さい。	13 14
					冷水(約5℃)を使います。	
					温水(約30℃)を使います。	14
					室温に合った温度の水をお使 いください。	
					材料は新しいものをお使いく ださい。	66
					生地を捨てて、新しい材料で やり直してください。	73
	0				焼き上がったらできるだけ早 くパンを取りだしてください。	17 66
					パンが冷めてから切ってくだ さい。	66
					羽根は確実に羽根取り付け軸に取り付けてください。	13

修理を依頼する前に「は障かな?」と思ったときは、

次の点をお確かめください。

- 次の点検をしてもなお不具合が生じる場合は、お買い上げの販売店でご相談・点検をご依頼ください。
- ご自分での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

こんなときにお調べいただくこと	(ター) キーを押しても動かない	タイマーセットができない	かに煙が出る蒸気のもあるというでは、	パン生地のねりができない	がうもれている焼き上がったパンの中に羽根	いないタイマー予約でパンができて	途中で止まっていた	参考ページ
電源プラグが抜けていませんか								15
庫内が高温になっていませんか(E:01を表示)								74
メニューを選びましたか								15
タイマーのセット方法をまちがえていませんか								19
「スイートパン」・「生地づくり」・「ねり」・「発酵」・「焼き」・「ケーキ」「ジャム」・「温泉たまご」・「天然酵母 生種おこし」・「天然酵母 早焼きパン」・「天然酵母 生地づくり」のコースを選んでいませんか								19
材料がヒーターの上にこぼれていませんか								
羽根をつけ忘れていませんか								13
羽根を確実に取り付けましたか								13
水の量は適切でしたか								
タイマーセット時間をまちがえていませんか								19
電源プラグを抜いたり、、取消キーをさわりませんでしたか								73
停電がありませんでしたか								73

こんな表示がでたときは

■(スタート)キーを押したら

・パン焼き機の内部が高温(38℃以上)になっている。 ふつう **とじ**・焼き上げ直後再び使用すると表示されます。

また[8ねり]終了後に使用すると表示される場合が E:01が点滅している。 **あります。**

ふたを開けてパンケースを 取りだし、冷ましてください。 ♣>> **E:**① / が消えたら (スタート) キーを押してください。

■ 使用中に



使用中に停電があった。 (途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが⁾ 切れた場合も含まれます

生地を取りだし、新しい材料 で最初からやり直してくだ さい。

■ でき上がったら



・ねり・発酵中にパン生地温度が適温より高かった。

1:00

・ねり・発酵中にパン生地温度が適温より低かった。 (寒冷地で発生することがあります。)



次からはパンづくりに適し た温度(15~28℃)の場所 でお使いください。

・上記以外の表示が出たときは、お買い上げの販売店または裏表紙の問い合わせ先に点検・修理をご相談ください。

ご愛用の手引き

形		式	HBH-100		
電		源	100V (50/60Hz)		
	ヒ - タ -		360W		
消費電力	T 20	50Hz	90W		
	モーター 	60Hz	80W		
定格	消費	電力	380W(ジャムメニュー時)		
粉の容	量(強)	力粉)	280g		
食パ	食 パ ン の 形		山形パン		
夕 1	タ イ マ -		16時間まで		
安全	安 全 装 置		温度ヒューズ (192℃)		
電源	□ -	- ド	約1.2m		
外形	外 形 寸 法		形 寸 法 幅23・奥行34.5・高さ29の		幅23・奥行34.5・高さ29cm
重	重量		約5.5kg		
付	付 属 品		大小スプーン・ドライイースト専用スプーン・ 計量カップ・生種カップ(ふた付き)		

アフターサービスについて

■ 修理サービスについて

- ●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのを やめ、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上 げの販売店または下記のお問い合わせ先にご相談く
- 自動ホームベーカリーの補修用性能部品は製造打切 後最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品のこと
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。修理によって機能が維持できる場合は、お 客様のご要望により有償で修理いたします。

■ 保証について

- ●取扱説明書の裏表紙に保証書が付いています。
- ●保証書はお買い求めの販売店で所定事項を記入 してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの うえ大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い求めの日から1年間です。保証 書の記載内容により、お買い求めの販売店に修理 をご依頼ください。

■ 消耗部品について

パンケース・羽根・軸パッキンは消耗部品になり ます。

●電源コード・プラグが異常に熱い。

こんな症状は | ●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。

●製品にさわるとビリビリ電気を感じる。 ありませんか ●その他の異常や故障がある。



このような症状の時はコ |ンセントから電源プラグ| を抜き、販売店に点検をご 相談ください。

・お客様相談窓口 -

この製品の使用方法、アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、

エムケー精工 お客様相談窓口 〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825

フリーダイヤル 0120-70-4040

■通常電話番号

026 (272) 4111 (代表)

026 (274) 7089 FAX

受付時間:月曜日~金曜日午前9時~午後5時

(祝日および弊社休業日を除く)

ご愛用の手引き

自動ホームベーカリー 保証書

持込修理

製品名	自動ホームベーカリー	形	式	НВН	H-100	
保証期間	本体1年間 (消耗部品を除く)	※お買_	上げ日	年	月	В
~ 七安垟	ご住所 〒					
※お客様	お名前	様	TEl	-		
∞ ε= τ	住所 〒					
※販売店	店名	ED	TEl	-		

本書の※印欄に記入のない場合は無効となりますので、直ちにお買上げの販売店にお申し出になるか、またはお買上げ年月日・販売店名 を証明する領収書などを添付してください。本書にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理対応のために使用し、それ以外に 使用したり第三者に提供することは一切ございません。

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことを、お約束するものです。

- 1.取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内(お買上げ日から1年間)に故障した場合 には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- 2.ご転居・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼できない場合には、P.74「お客様相談窓口」に お問い合わせください。
- 3.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後に落とされた場合などによる故障および損傷。
 - (八) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など外部に原因がある故障および損傷。
 - (二) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障および損傷。
 - (木) 本書のご提示がない場合。
 - (へ) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合または本書に記入 がなくお買上げ年月日・販売店名などを証明する領収書などがない場合。
 - (ト) 消耗部品(パンケース・羽根・軸パッキン)が損傷し、取り替えを要する場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 5.本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ★この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の 権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて、詳 しくはP.74[アフターサービスについて]をご覧ください。なお、ご 不明の場合はお買上げの販売店、または当社(〒387-8603 長野県千 曲市雨宮1825 TEL 026(272)4111(代))にお問い合わせください。

修理メモ	
------	--

Let's enjoy the future! -



▶ エムケー精工株式会社

〒387-8603長野県千曲市雨宮1825 TEL026(272)4111(代) FAX026(274)7089(代)

[支店]

札 幌 支 店 〒004-0841 札幌市清田区清田一条1-9-21 TEL 011(881)7311 台 支 〒983-0023 仙台市宮城野区福田町4-14-22 TEL 022(258)3861 仙 店 〒125-0062 東京都葛飾区青戸8-3-5MK東京ビル3F TEL 03(3604)6441 支 京 東 店 〒422-8035 静 岡 市 駿 河 区 宮 竹 1 - 1 3 - 5 TEL 054(238)0111 支 静 畄 店 新 潟 支 店 〒950-0923 新 潟 市 中 央 区 姥 ヶ 山 2 - 1 8 - 1 5 TEL 025(287)0911 長 野 支 店 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代4299-1 TEL 026(272)8701 名 古 屋 支 店 〒453-0855 名古屋市中村区烏森町6-109 TEL 052(461)7261 金 沢 沢 市 駅 西 本 町 2 - 8 - 8 TEL 076(264)1115 支 店 〒920-0025 金 支 店 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-6-4 TEL 06(6386)5800 大 阪 広 島 支 店 〒731-0138 広島市安佐南区祗園3-36-28 TEL 082(871)7355 支 〒812-0061 福 岡 市 東 区 筥 松 1 - 2 - 3 1 TEL 092(612)1077 福 畄 店 「営業所]

高松営業所 〒760-0079 高 市 松 町 2 5 - 1 TEL 087(837)3303 松